


Guía básica del usuario

MFC-J245





Si necesita llamar al Servicio de atención al cliente

Complete la siguiente información para consultarla cuando sea necesario:

Número de modelo: MFC-J245

Número de serie:

Fecha de compra:

Lugar de compra:

El número de serie está en la parte posterior de la unidad. Guarde esta Guía del usuario junto con el recibo de venta como un registro permanente de su compra en caso de robo, incendio o para el servicio de garantía.

Registre su producto en línea en

http://www.brother.com/registration/

Al registrar su producto con Brother, quedará registrado como el propietario original del producto. Su registro con Brother:

- puede servirle como confirmación de la fecha de compra de su producto en caso de que pierda el recibo;
- puede servirle para secundar una reclamación al seguro en caso de que este cubra la pérdida del producto; y,
- nos ayudará a notificarle las mejoras del producto y ofertas especiales.

La manera más cómoda y eficiente de registrar su nuevo producto es en línea a través de http://www.brother.com/registration/.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Números de Brother

NOTA

Para obtener ayuda técnica, debe llamar al país en el que compró el equipo. Las llamadas se deben realizar **desde dentro** de ese país.

Registro del producto

Al registrar su producto con Brother International Corporation, usted quedará registrado como el propietario original del producto. Su registro con Brother:

- puede servirle como confirmación de la fecha de compra de su producto en caso de que pierda el recibo;
- puede servirle para secundar una reclamación al seguro en caso de que este cubra la pérdida del producto; y,
- nos ayudará a notificarle las mejoras del producto y ofertas especiales.

La manera más cómoda y eficiente de registrar su nuevo producto es hacerlo en línea desde

http://www.brother.com/registration/

Preguntas más frecuentes

Brother Solutions Center es nuestro recurso integral para todas las necesidades de equipos de fax y centros multifunción. Puede descargar las utilidades y los documentos de software más recientes, leer las preguntas más frecuentes y los consejos para la solución de problemas, así como aprender a sacar el mejor partido de su producto Brother.

http://solutions.brother.com/

NOTA

- Aquí puede comprobar si hay actualizaciones de los controladores de Brother.
- Para mantener actualizado el rendimiento del equipo, compruebe aquí cuál es la actualización de firmware más reciente.

Para el Servicio de atención al cliente

En EE. UU.: http://www.brother-usa.com/support (autoservicio/correo

electrónico/chat)

1-877-BROTHER (1-877-276-8437) 1-901-379-1215 (asistencia por fax)

1-877-268-9575 (comprobación de las operaciones de envío y

recepción de fax)

En Canadá: 1-877-BROTHER

(514) 685-4898 (asistencia por fax)

Localizador de centros de servicio técnico (solo EE. UU.)

Si desea conocer la ubicación de un centro de servicio técnico autorizado de Brother, llame al 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) o consulte http://www.brother-usa.com/service/.

Ubicaciones de los centros de servicio técnico (solo Canadá)

Si desea conocer la ubicación de un centro de servicio técnico autorizado de Brother, llame al 1-877-BROTHER.

Pedido de accesorios y consumibles

Para obtener resultados óptimos, utilice solo accesorios originales de Brother, disponibles en la mayoría de los proveedores Brother. Si no puede encontrar el accesorio que necesita y tiene una tarjeta de crédito Visa, MasterCard, Discover o American Express, puede pedir los accesorios directamente a Brother. (Consulte nuestra página en línea para acceder a la selección completa de accesorios y consumibles de Brother disponibles).

NOTA

En Canadá solo se aceptan Visa y MasterCard.

En EE. UU.: 1-877-552-MALL (1-877-552-6255)

1-800-947-1445 (asistencia por fax)

http://www.brothermall.com/

En Canadá: 1-877-BROTHER

http://www.brother.ca/

Accesorios y consumibles

| Descripción | Artículo |
|--|---|
| Cartucho de tinta estándar <negro></negro> | LC101BK (imprime aprox. 300 páginas) ¹ |
| Cartucho de tinta estándar <amarillo></amarillo> | LC101Y (imprime aprox. 300 páginas) ¹ |
| Cartucho de tinta estándar <cian> (azul)</cian> | LC101C (imprime aprox. 300 páginas) ¹ |
| Cartucho de tinta estándar <magenta> (rojo)</magenta> | LC101M (imprime aprox. 300 páginas) ¹ |
| Cartucho de tinta de Alto Rendimiento <negro></negro> | LC103BK (imprime aprox. 600 páginas) ¹ |
| Cartucho de tinta de Alto Rendimiento <amarillo></amarillo> | LC103Y (imprime aprox. 600 páginas) ¹ |
| Cartucho de tinta de Alto Rendimiento <cian> (azul)</cian> | LC103C (imprime aprox. 600 páginas) ¹ |
| Cartucho de tinta de Alto Rendimiento <magenta> (rojo)</magenta> | LC103M (imprime aprox. 600 páginas) ¹ |
| Papel fotográfico satinado Premium Plus | |
| (Tamaño Carta / 20 hojas) | BP71GLTR |
| (Tamaño 4" × 6" / 20 hojas) | BP71GP20 |
| Papel multiusos - papel normal | |
| (Tamaño Carta / 500 hojas) | BP60MPLTR (solo EE. UU.) |
| Cable de la línea telefónica | LG3077001 (solo EE. UU.) |
| Guía básica del usuario | LER676001 (inglés para EE. UU. y Canadá) |
| CD-ROM para Windows [®] y Mac | LEK461001 |

Para obtener más información sobre los consumibles de sustitución, consulte http://www.brother.com/pageyield/.

Aviso legal y exención de responsabilidad de garantías (EE. UU. y Canadá)

EL LICENCIANTE DE BROTHER, ASÍ COMO LOS DIRECTIVOS, EJECUTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES (EN CONJUNTO, EL LICENCIANTE DE BROTHER) RECHAZAN CUALQUIER GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, CON RESPECTO AL SOFTWARE. EL LICENCIANTE DE BROTHER NO ASEGURA, GARANTIZA NI REALIZA DECLARACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL USO O LOS RESULTADOS DEL USO DEL SOFTWARE EN LO QUE SE REFIERE A SU CORRECCIÓN, EXACTITUD, CONFIABILIDAD, VALIDEZ U OTROS FACTORES. USTED ASUME TODO EL RIESGO QUE DERIVE DE LOS RESULTADOS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE. ALGUNOS ESTADOS DE EE. UU. Y ALGUNAS REGIONES DE CANADÁ NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS. POR ELLO, ES POSIBLE QUE LA ANTERIOR EXCLUSIÓN NO SE APLIQUE EN SU CASO.

EL LICENCIANTE DE BROTHER NO SE HARÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE LOS DAÑOS ACCIDENTALES O INDIRECTOS (INCLUIDOS LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LA INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DEL NEGOCIO Y DAÑOS SIMILARES) RESULTANTES DEL USO O LA INCAPACIDAD PARA USAR EL SOFTWARE, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO AL LICENCIANTE DE BROTHER ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS DE EE. UU. Y ALGUNAS REGIONES DE CANADÁ NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O ACCIDENTALES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. EN CUALQUIER CASO, LA RESPONSABILIDAD DEL LICENCIANTE DE BROTHER CON RESPECTO A LOS DAÑOS REALES DERIVADOS POR CUALQUIER MOTIVO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN (YA SEA INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO U OTROS SUPUESTOS), SE LIMITARÁ A 50 \$.

Compilación e información sobre esta publicación

Este manual ha sido compilado y publicado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. y contiene las descripciones de los productos más recientes y sus especificaciones.

El contenido de este manual y las especificaciones descritas sobre este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en las especificaciones y los materiales descritos y no se hará responsable de ningún daño que pudiera tener lugar (incluyendo daños consecuentes) a causa del contenido presentado, por ejemplo, errores tipográficos u otros relacionados con esta publicación.

Guías del usuario y dónde encontrarlas

| ¿Qué guía? | ¿Qué contiene? | ¿Dónde está? |
|---|---|-------------------------|
| Guía de seguridad del producto | Lea esta guía en primer lugar. Lea las instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte en esta guía las marcas comerciales y las limitaciones legales. | Archivo PDF / CD-ROM |
| Guía de configuración rápida | Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software para el sistema operativo y el tipo de conexión que está utilizando. | Archivo PDF / CD-ROM |
| Guía básica del usuario | Conozca las operaciones básicas de fax, copia y escaneado, y cómo sustituir consumibles. Consulte los consejos para la solución de problemas. | Archivo PDF / CD-ROM |
| Guía avanzada del usuario | Conozca más sobre las operaciones avanzadas: fax, copia, funciones de seguridad, impresión de informes y realización del mantenimiento rutinario. | Archivo PDF / CD-ROM |
| Guía del usuario de software y en red ¹ | En esta guía se incluyen instrucciones sobre el escaneado, impresión, PC-Fax y otras operaciones que pueden realizarse al conectar el equipo Brother a una computadora. También puede encontrar información útil sobre el uso de la utilidad ControlCenter de Brother y los términos utilizados frecuentemente. | Archivo HTML/ CD-ROM |

Las funciones de red no son compatibles con el modelo MFC-J245.

Tabla de contenido (Guía básica del usuario)

| 1 | Información general | 1 |
|---|---|----|
| | Uso de la documentación | 1 |
| | Símbolos y convenciones utilizados en la documentación | 1 |
| | Acceso a las utilidades de Brother (Windows [®] 8) | 2 |
| | Acceso a la Guía avanzada del usuario y a la Guía del usuario | |
| | de software y en red | 2 |
| | Visualización de las guías del usuario | |
| | Acceso al soporte técnico de Brother (Windows®) | 4 |
| | Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh) | 5 |
| | Información general del panel de control | 6 |
| | Operaciones básicas | 8 |
| 2 | Carga de papel | 9 |
| | Carga de papel y otros soportes de impresión | 9 |
| | Carga de sobres | 12 |
| | Área no imprimible | |
| | Configuración del papel | |
| | Tipo de papel | |
| | Tamaño de papel | |
| | Papel aceptado y otros soportes de impresión | |
| | Soportes de impresión recomendados | |
| | Manipulación y uso de soportes de impresión | |
| | Selección del soporte de impresión correcto | |
| 3 | Carga de documentos | 18 |
| | Cómo cargar documentos | 18 |
| | Uso de la unidad ADF | 18 |
| | Uso del cristal de escaneado | 19 |
| | Área que no se puede escanear | 20 |
| 4 | Envío de un fax | 21 |
| | Cómo enviar un fax | 21 |
| | Detención del envío de faxes | 22 |
| | Configuración del tamaño del cristal de escaneado para el envío | |
| | de faxes | 22 |
| | Transmisión de fax en color | 22 |
| | Cancelación de un fax en curso | 22 |
| | Informe Verificación de la transmisión | 23 |

| 5 | Recepción de un fax | 24 |
|---|---|----|
| | Modos de recepción | 24 |
| | Selección del modo de recepción correcto | |
| | Uso de los modos de recepción | |
| | Solo fax | |
| | Fax/Tel | |
| | Manual | |
| | Contestador externo | |
| | Configuración del modo de recepción | |
| | Número de timbres | |
| | Duración del timbre F/T (solo modo Fax/Tel) | |
| | Recepción fácil | |
| 6 | Servicios telefónicos y dispositivos externos | 29 |
| | Servicios telefónicos | 20 |
| | Correo de voz | |
| | Timbre distintivo | |
| | | |
| | Voz sobre IP (VoIP) | |
| | Conexión de un TAD (contestador automático) externo | |
| | Conexiones | |
| | Grabación de un mensaje saliente (OGM) en el TAD externo | |
| | Conexiones de líneas múltiples (PBX) | |
| | Extensiones telefónicas y teléfono externo Conexión de un teléfono externo | |
| | Uso de teléfonos externos y extensiones telefónicas | |
| | Uso de un teléfono externo inalámbrico que no sea de Brother | |
| | Uso de códigos remotos | |
| 7 | Marcación y almacenamiento de números | 38 |
| , | Marcación y annacenamiento de numeros | 30 |
| | Cómo marcar | 38 |
| | Marcación manual | |
| | Marcación rápida | |
| | Remarcación de fax | |
| | Almacenamiento de números | |
| | Almacenamiento de una pausa | |
| | Almacenamiento de números de marcación rápida | |
| | Cambio y eliminación de números de marcación rápida | 40 |
| 8 | Realización de copias | 41 |
| | Cómo hacer copias | 41 |
| | Detención de la copia | |
| | Opciones de copia | |
| | Tipo de papel | |
| | Tamaño de papel | 42 |

| 9 | Cómo imprimir desde una computadora | 43 |
|----|---|-----|
| | Impresión de un documento | 43 |
| 10 | Cómo escanear a una computadora | 44 |
| | Antes de escanear | 44 |
| | Escaneado de un documento como un archivo PDF con ControlCenter4 (Windows®) | 44 |
| | Còmo cambiar la configuración del modo de escaneado del equipo para escanear en PDF con ControlCenter4 (Windows®) | |
| | Cómo escanear un documento como un archivo PDF mediante el panel de control (Windows [®] y Macintosh) | |
| Α | Mantenimiento rutinario | 51 |
| | Sustitución de los cartuchos de tinta | 5 |
| | Limpieza y comprobación del equipo | 54 |
| | Limpieza del escáner | 54 |
| | Limpieza del cabezal de impresión | |
| | Comprobación de la calidad de impresión | |
| | Comprobación de la alineación de la impresión | |
| | Ajuste de la fecha y hora | 57 |
| В | Solución de problemas | 58 |
| | Identificación del problema | 58 |
| | Mensajes de error y de mantenimiento | |
| | Transferencia de faxes o del informe Diario del fax | |
| | Atasco de documentos | |
| | Atasco de la impresora o de papel | |
| | Si tiene problemas con el equipo | |
| | Tono de marcación | |
| | Interferencias en línea telefónica / VoIP | |
| | Información del equipo | |
| | Comprobación del número de serie | |
| | Comprobación de la versión del firmware | |
| | Funciones de restablecimiento | |
| _ | | _ |
| С | Tablas de menús y de funciones | 91 |
| | Uso de las tablas de menús | |
| | Almacenamiento en memoria | |
| | Botones de menú | |
| | Tabla de menús Tablas de funciones | |
| | Introducción de texto | |
| | Introducción de texto | |
| | Introduccion de espacios | |
| | Realización de correcciones | 106 |
| | Realización de correccionesRepetición de letras | |

| D | Especificaciones | 108 |
|---|------------------------------|-----|
| | Especificaciones generales | 108 |
| | Soportes de impresión | 110 |
| | Fax | 111 |
| | Copia | 112 |
| | Escáner | 113 |
| | Impresora | 114 |
| | Interfaces | 114 |
| | Requisitos de la computadora | |
| | Consumibles | 116 |
| E | Índice | 117 |

Tabla de contenido (Guía avanzada del usuario)

La Guía avanzada del usuario explica las siguientes funciones y operaciones.

Puede consultar la Guía avanzada del usuario en el CD-ROM.

1 Configuración general

Almacenamiento en memoria Configuración del volumen Horario de verano automático Modo espera LCD Modo Temporizador

2 Funciones de seguridad

Bloqueo de transmisión

3 Envío de un fax

Opciones de envío adicionales Operaciones adicionales de envío

4 Recepción de un fax

Recepción en memoria (solo en blanco y negro) Operaciones de recepción adicionales

5 Marcación y almacenamiento de números

Operaciones de voz Operaciones de marcación adicionales Formas adicionales de almacenar números

6 Impresión de informes

Informes de fax Informes

7 Realización de copias

Opciones de copia

A Mantenimiento rutinario

Limpieza y comprobación del equipo Embalaje y transporte del equipo

B Glosario

C Índice

Información general

Uso de la documentación

Gracias por adquirir un equipo Brother. La lectura de la documentación le ayudará a sacar el máximo partido a su equipo.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los símbolos y convenciones siguientes se emplean en toda la documentación.

Negrita La tipografía en negrita

> identifica botones específicos del panel de control del equipo

o de la pantalla de la

computadora.

Cursiva La tipografía en cursiva tiene

> por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un

tema afín.

Courier New

El texto en Courier New identifica los mensajes que

aparecen en la pantalla LCD

del equipo.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o pérdida de la funcionalidad del producto.

NOTA

Las notas indican cómo responder ante situaciones que pueden presentarse, o bien ofrecen consejos sobre cómo funcionará la operación con otras funciones.



Los iconos de peligro por descarga eléctrica le advierten de posibles descargas eléctricas.

Acceso a las utilidades de Brother (Windows[®] 8)

Si está utilizando una computadora o una tableta con Windows[®] 8, puede realizar las selecciones tocando la pantalla o haciendo clic con el ratón.

Una vez que esté instalado el controlador de

impresora,



🔁 (Brother Utilities

(Utilidades de Brother)) aparecerá tanto en la pantalla Inicio como en el escritorio.

1 Pulse o haga clic en **Brother Utilities** (Utilidades de Brother), o bien en la pantalla Inicio o en el escritorio.



2 Seleccione el equipo.



Seleccione la función que desea utilizar.

Acceso a la Guía avanzada del usuario y a la Guía del usuario de software y en red

Esta Guía básica del usuario no contiene toda la información acerca del equipo, como la relativa al uso de las funciones avanzadas de fax, copia, impresora, escáner y PC-Fax. Cuando esté listo para conocer la información detallada acerca de estas operaciones, lea la Guía avanzada del usuario y la Guía del usuario de software y en red, que están en el CD-ROM con formato HTML.

Visualización de las guías del usuario

(Windows®)

■ Windows[®] XP/Windows Vista[®]/
Windows[®] 7

Para visualizar la documentación, desde

(Inicio), Todos los programas, seleccione Brother, MFC-XXXX (XXXX corresponde al nombre de su modelo) del grupo de programas y, a continuación, seleccione Guías del usuario.

■ Windows[®] 8

Haga clic en 📊



尺 (Brother Utilities

(Utilidades de Brother)) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no ha sido seleccionado todavía). Haga clic en **Asistencia** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Guías del usuario**.

Si no ha instalado el software, puede encontrar la documentación en el CD-ROM siguiendo las instrucciones: 1 Encienda la computadora. Introduzca el CD-ROM de Brother en la unidad de CD-ROM.

NOTA

Si la pantalla de Brother no aparece, vaya a **Equipo (Mi PC)**. (En Windows[®] 8: haga

clic en



(Explorador de archivos)

en la barra de tareas y, a continuación, vaya a **Equipo**).

Haga doble clic en el icono del CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

- 2 Si aparece la pantalla de nombres de modelos, haga clic en el nombre de su modelo.
- 3 Si aparece la pantalla de idioma, haga clic en su idioma. Aparecerá el **Menú superior** del CD-ROM.



- 4 Haga clic en Guías del usuario.
- Haga clic en **Documentos PDF/HTML**. Cuando aparezca la pantalla del país, seleccione su país. Una vez que haya aparecido la lista de Guías del usuario, seleccione la guía que desee leer.

(Macintosh)

1 Encienda el Macintosh. Introduzca el CD-ROM de Brother en la unidad de CD-ROM. Aparecerá la ventana que se muestra a continuación.



- 2 Haga doble clic en el icono Guías del usuario.
- 3 Seleccione el modelo del equipo y el idioma en caso necesario.
- Haga clic en **Guías del usuario**.
 Cuando aparezca la pantalla del país, seleccione su país.
- Una vez que haya aparecido la lista de Guías del usuario, seleccione la Guía que desee leer.

Cómo encontrar las instrucciones sobre el escaneado

Hay varias maneras de escanear documentos. Puede encontrar las instrucciones de la siguiente manera:

Guía del usuario de software y en red

- Escanear
- ControlCenter

Guías de uso de Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Windows®)

■ Las guías de uso de Nuance™ PaperPort™ 12SE completas se pueden encontrar en la Ayuda de la aplicación PaperPort™ 12SE.

Guía del usuario de Presto! PageManager (Macintosh)

NOTA

Presto! PageManager se puede descargar desde http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang2.dmg

La Guía del usuario de Presto! PageManager completa se puede encontrar en la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.

Acceso al soporte técnico de Brother (Windows[®])

Puede encontrar todos los contactos que necesite como, por ejemplo, el soporte técnico de la web (Brother Solutions Center), el Servicio de atención al cliente y los centros de servicio técnico autorizados de Brother, en *Números de Brother* ➤➤ página i y en el CD-ROM.

Haga clic en Soporte técnico de Brother en el Menú superior. A continuación, se abrirá la siguiente pantalla:



- Para acceder a nuestro sitio web (<u>http://www.brother.com/</u>), haga clic en Página de inicio de Brother.
- Para consultar todos los números de Brother, incluidos los números del Servicio de atención al cliente para EE. UU. y Canadá, haga clic en Información de soporte técnico.
- Para acceder al centro comercial en línea de Brother de EE. UU. (http://www.brothermall.com/), en el que puede obtener información adicional sobre productos y servicios, haga clic en Brother Mall.com.
- Para obtener las noticias más recientes e información de asistencia de productos (http://solutions.brother.com/), haga clic en **Brother Solutions Center**.

- Para visitar nuestro sitio web en el que puede adquirir consumibles originales de Brother (http://www.brother.com/original/), haga clic en Información de suministros.
- Para acceder a Brother CreativeCenter (<u>http://www.brother.com/creativecenter/</u>) para realizar descargas GRATUITAS de impresiones y proyectos de fotografías, haga clic en **Brother CreativeCenter**.
- Para volver al **Menú superior**, haga clic en **Anterior** o, si ha terminado, haga clic en **Salir**.

Acceso al soporte técnico de Brother (Macintosh)


Puede encontrar todos los contactos que necesite como, por ejemplo, el soporte técnico de la web (Brother Solutions Center), en el CD-ROM.

Haga doble clic en el icono Soporte técnico de Brother. A continuación, se abrirá la siguiente pantalla:



- Para descargar e instalar Presto!
 PageManager, haga clic en
 Presto! PageManager.
- Para registrar el equipo en la página de registro de productos Brother (<u>http://www.brother.com/registration/</u>), haga clic en **Registro en línea**.
- Para obtener las noticias más recientes e información de asistencia de productos (http://solutions.brother.com/), haga clic en Brother Solutions Center.
- Para visitar nuestro sitio web en el que puede adquirir consumibles originales de Brother (http://www.brother.com/original/), haga clic en Información de suministros.

Información general del panel de control



1 LCD (pantalla de cristal líquido)

La pantalla LCD muestra mensajes para ayudarle a configurar y a utilizar el equipo.

2 Botones de modo:

■ (dil) FAX

Permite acceder al modo Fax.

■ SCAN

Permite acceder al modo Escáner.

в СОРУ

Permite acceder al modo Copia.

3 Botones de menú:

 $\blacksquare \hspace{0.1cm} \blacksquare \hspace{0.1cm} \bigcirc \hspace{0.1cm}) \hspace{0.1cm} \blacktriangleleft \hspace{0.1cm} \bullet \hspace{0.1cm} \square \hspace{0.1cm}) \rangle \hspace{0.1cm} \rangle$

Mientras el equipo está inactivo, puede pulsar estos botones para ajustar el volumen de timbre.

— 💬

Púlselo para almacenar números de marcación rápida y de grupo en la memoria del equipo.

Permite almacenar, buscar y marcar números almacenados en la memoria.

■ 40▶

Pulse ◀ o ▶ para mover el área seleccionada hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla LCD.

■ Ao▼

Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por los menús y las opciones.

■ Menu

Permite acceder al menú principal.

■ Clear

Púlselo para borrar caracteres o volver al nivel anterior del menú.

OK

Permite seleccionar una configuración.

4 Copy Options

Permite cambiar temporalmente las configuraciones de copia cuando se encuentre en el modo Copia.

5 Botones de teléfono:


■ Redial/Pause

Vuelve a marcar el último número al que se ha llamado. Asimismo, introduce una pausa al marcar números.

■ Hook

Pulse esta opción antes de marcar si desea escuchar los tonos para asegurarse de que el equipo de fax contesta y, a continuación, pulse **Black Start** o **Color Start**.

Pulse este botón también tras descolgar el auricular del teléfono externo durante el semitimbre/doble timbre F/T.



6 Botones de inicio:

Black Start

Permite comenzar a enviar faxes o realizar copias en blanco y negro. Asimismo, permite iniciar una operación de escaneado (en color o en blanco y negro, en función de la configuración de escaneado del software ControlCenter).

Color Start

Permite comenzar a enviar faxes o realizar copias a todo color. Asimismo, permite iniciar una operación de escaneado (en color o en blanco y negro, en función de la configuración de escaneado del software ControlCenter).

Encendido/apagado

Pulse (1) para encender el equipo.

Mantenga pulsado (1) para apagar el equipo. La pantalla LCD mostrará Apagando equipo y permanecerá encendida durante unos pocos segundos antes de apagarse.

Si ha conectado un teléfono o un contestador externo, estará siempre disponible.

Si apaga el equipo con (1), este continuará



limpiando el cabezal de impresión periódicamente para mantener la calidad de impresión. Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, economizar la tinta y mantener la calidad de impresión, mantenga el equipo conectado a la alimentación eléctrica en todo momento.

Stop/Exit

Detiene una operación o sale del menú.

9 Teclado de marcación

Utilice estos botones para marcar números de teléfono y de fax, así como para introducir información en el equipo.

10 Fax Resolution

Permite cambiar temporalmente la resolución al enviar un fax.

Operaciones básicas

En los siguientes pasos se describe cómo cambiar una configuración en el equipo. En este ejemplo, la configuración del modo de recepción se cambia de Solo fax a Fax/Tel.

| 1 | Pulse (FAX). |
|---|--|
| 2 | Pulse Menu , 3 , 1 , 1 . |
| | Solo fax |
| | Selec. AV y OK |
| 3 | Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Fax/Tel. |
| | [Fax/Tel |

Pulse **OK**.

Aceptado

NOTA

Pulse **Clear** si desea volver al nivel anterior.

5 Pulse Stop/Exit.

2


Carga de papel

Carga de papel y otros soportes de impresión

Cargue solo un tamaño y un tipo de papel a la vez en la bandeja de papel.


(Para obtener más información sobre el tamaño, el gramaje y el grosor del papel, consulte Selección del soporte de impresión correcto ➤➤ página 17).

1 Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.



NOTA


 Si la lengüeta del soporte del papel (1) está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel (2).



 Si carga un tamaño de papel diferente en la bandeja, tendrá que cambiar la configuración Tamaño papel en el equipo al mismo tiempo.


(Consulte *Tamaño de papel* **>>** página 15).

2 Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel (1).




Presione ligeramente y deslice las guías de ancho del papel (1) y, a continuación, la guía de largo del papel (2) para adaptarlas al tamaño de papel.

Asegúrese de que las marcas triangulares (3), situadas en las guías de ancho del papel (1) y en la guía de largo del papel (2), estén alineadas con las marcas del tamaño de papel que está utilizando.




NOTA

Cuando utilice papel de tamaño Legal, mantenga pulsado el botón de liberación de la guía universal (1) mientras desliza la parte delantera de la bandeja de papel.




4 Airee bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas en la alimentación del papel.



NOTA

Asegúrese en todo momento de que el papel no esté curvado o arrugado.

Coloque cuidadosamente el papel en la bandeja con la superficie de impresión cara abajo e introduciendo el borde superior en primer lugar. Compruebe que el papel esté plano en la bandeja.



IMPORTANTE


Evite empujar el papel demasiado; de lo contrario, se podría levantar en la parte posterior de la bandeja y provocar problemas en la alimentación del papel.

NOTA


Si desea añadir papel antes de que la bandeja se quede vacía, retire el papel de la bandeja y apílelo con el papel que está añadiendo. Asegúrese en todo momento de airear bien la pila de papel antes de cargarla en la bandeja. Si añade papel sin airear la pila, es posible que el equipo alimente varias páginas a la vez.

6 Ajuste cuidadosamente las guías de ancho del papel (1) para adaptarlas al papel.


Asegúrese de que las guías de ancho del papel toquen ligeramente los bordes del papel.




Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.



8 Vuelva a introducir *lenta* y *firmemente* toda la bandeja de papel en el equipo.



Mientras mantiene sujeta la bandeja de papel en ese lugar, extraiga el soporte del papel (1) hasta que quede inmovilizada en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).



IMPORTANTE

NO utilice la lengüeta del soporte del papel cuando imprima en papel de tamaño Legal.

Carga de sobres

Acerca de los sobres

- Utilice sobres que pesen entre 20 y 25 lb (80 y 95 g/m²).
- Para algunos sobres es necesario configurar los márgenes en la aplicación que esté utilizando. Asegúrese de realizar una impresión de prueba antes de imprimir varios sobres.

IMPORTANTE

NO utilice los siguientes tipos de sobres, ya que no se alimentarán correctamente:

- · De estructura abombada.
- · Con ventanas.
- Grabados en relieve.
- · Grapados.
- · Previamente impresos en el interior.


| Pegamento | Con solapa doble |
|-----------|------------------|
| | |

Es posible que en ocasiones ocurra algún problema en la alimentación del papel causado por el grosor, el tamaño y la forma de la solapa de los sobres que está utilizando.

Carga de sobres

1 Antes de cargarlos, aplaste las esquinas y los laterales de los sobres para alisarlos lo máximo posible.









IMPORTANTE

Si los sobres son de "doble cara", coloque los sobres en la bandeja de papel de uno en uno. 2 Coloque los sobres en la bandeja de papel con la superficie de impresión cara abajo. Si las solapas de los sobres están en el borde largo, cargue los sobres en la bandeja con la solapa hacia la izquierda, tal y como se muestra en la ilustración. Presione ligeramente y deslice las guías de ancho del papel (1) y la guía de largo del papel (2) para adaptarlas al tamaño de los sobres.



Si tiene problemas al imprimir en sobres con la solapa en el borde corto, pruebe lo siguiente:

- 1 Abra la solapa del sobre.
- Coloque el sobre en la bandeja de papel con la superficie de impresión cara abajo y la solapa colocada tal y como se muestra en la ilustración.



3 Seleccione Impresión inversa (Windows®) o Invertir orientación de la página (Macintosh) en el cuadro de diálogo del controlador de impresora y, a continuación, ajuste el tamaño y el margen en la aplicación que esté utilizando.


Para obtener más información, ➤➤ Guía del usuario de software y en red.

Área no imprimible


El área no imprimible depende de la configuración de la aplicación que esté utilizando. Los datos indican las áreas no imprimibles en hojas sueltas de papel y sobres. El equipo solo puede efectuar la impresión en las áreas sombreadas de hojas sueltas de papel cuando la función de impresión Sin bordes está disponible y activada.

Para obtener más información, ➤➤ Guía del usuario de software y en red.

Hojas sueltas de papel



Sobres



| | Parte superior (1) | Parte izquierda (2) | Parte inferior (3) | Parte derecha (4) |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Hojas sueltas | 0,12 pulg. (3 mm) | 0,12 pulg. (3 mm) | 0,12 pulg. (3 mm) | 0,12 pulg. (3 mm) |
| Sobres | 0,87 pulg. (22 mm) | 0,12 pulg. (3 mm) | 0,87 pulg. (22 mm) | 0,12 pulg. (3 mm) |

NOTA

La función de impresión Sin bordes no está disponible para sobres, ni para la impresión a 2 caras, ni para algunos tamaños de papel, como Legal y Ejecutivo. Para obtener más información, consulte *Impresora* >> página 114.

Configuración del papel

Tipo de papel

Para obtener una calidad de impresión óptima, configure el equipo para el tipo de papel que esté utilizando.

- 1 Pulse **Menu**, **2**, **2**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Papel normal, Papel tinta, Brother BP71, Otro brillo O Transparencia. Pulse OK.
- 3 Pulse Stop/Exit.

NOTA

El papel sale con la cara impresa hacia arriba en la bandeja de papel de la parte delantera del equipo. Si se están imprimiendo transparencias o papel satinado, retire cada hoja inmediatamente para evitar que la tinta se corra o se produzcan atascos de papel.

Tamaño de papel

Puede utilizar los siguientes tamaños de papel para copias: Carta, Legal, A4, A5, Ejecutivo y Foto (4" × 6")/(10 × 15 cm). Puede utilizar los siguientes tamaños de papel para imprimir faxes: Carta, Legal y A4. Si cambia el tamaño del papel cargado en el equipo, tendrá que cambiar la configuración de Tamaño papel al mismo tiempo para que el equipo pueda ajustar un fax entrante a la página.

- 1 Pulse Menu, 2, 3.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Carta, Legal, A4, A5, Ejecutivo o 4"x6". Pulse OK.
- 3 Pulse Stop/Exit.

Papel aceptado y otros soportes de impresión

La calidad de impresión puede verse afectada por el tipo de papel que utilice en el equipo.

Para obtener una calidad de impresión óptima con las opciones de configuración seleccionadas, configure en todo momento la opción del tipo de papel de acuerdo con el tipo de papel que haya cargado.

Puede utilizar papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel satinado, transparencias y sobres.

Le recomendamos que pruebe distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Para obtener resultados óptimos, utilice papel Brother.

Cuando imprima sobre papel para tinta (papel estucado), transparencias y papel satinado, asegúrese de seleccionar el soporte de impresión correcto en la pestaña **Básica** del controlador de impresora o en la configuración del tipo de papel.

(Consulte *Tipo de papel* ➤➤ página 15).

- Cuando imprima sobre papel fotográfico Brother, cargue una hoja adicional del mismo papel fotográfico en la bandeja de papel. Se ha incluido una hoja adicional en el paquete de papel para esta finalidad.
- Si se están imprimiendo transparencias o papel fotográfico, retire cada hoja inmediatamente para evitar que la tinta se corra o se produzcan atascos de papel.
- Evite tocar la superficie impresa del papel inmediatamente después de la impresión, ya que es posible que la superficie no esté completamente seca, por lo que puede mancharse los dedos.

Soportes de impresión recomendados

Para obtener una calidad de impresión óptima, le sugerimos que utilice el papel Brother indicado en la tabla.

Le recomendamos utilizar Película de transparencias 3M cuando imprima sobre transparencias.

Papel Brother

| Tipo de papel | Artículo |
|--|----------|
| Papel fotográfico satinado Premium Plus | |
| ■ Carta | BP71GLTR |
| ■ 4"×6" | BP71GP20 |


Manipulación y uso de soportes de impresión

- Guarde el papel en su embalaje original y manténgalo cerrado. Mantenga el papel liso y evite exponerlo a ambientes húmedos, la luz solar directa y cualquier fuente de calor.
- Evite tocar la cara brillante (estucada) del papel fotográfico. Cargue el papel fotográfico con la cara brillante hacia abajo.
- Evite tocar el papel de transparencias por ambas caras, ya que absorbe fácilmente el agua y el sudor, lo que puede provocar una disminución de la calidad del documento impreso. Las transparencias diseñadas para las impresoras/copiadoras láser pueden manchar el siguiente documento. Utilice solo transparencias recomendadas para la impresión con inyección de tinta.

IMPORTANTE

NO utilice los siguientes tipos de papel:

Papel dañado, curvado, arrugado o con forma irregular



- 1 Una curva de 0,08 pulg. (2 mm) o mayor puede hacer que se produzcan atascos.
- Extremadamente brillante o con mucho relieve
- Papel que no se pueda apilar uniformemente
- Papel elaborado con fibra corta

Capacidad de papel de la cubierta de la bandeja de salida del papel

Hasta 50 hojas de papel Carta, Legal o A4 de 20 lb (80 g/m²).

Las transparencias y el papel fotográfico deben retirarse hoja a hoja de la cubierta de la bandeja de salida del papel para evitar que se produzcan borrones de tinta.

Selección del soporte de impresión correcto

Tipo y tamaño de papel para cada operación

| Tipo de papel | . | | Utilización | | |
|--|----------------|---|-------------|-------|-----------|
| | | | Fax | Copia | Impresora |
| Hojas sueltas | Carta | 8 1/2 × 11 pulg. (215,9 × 279,4 mm) | Sí | Sí | Sí |
| | A4 | 8.3×11.7 pulg. (210 \times 297 mm) | Sí | Sí | Sí |
| | Legal (Oficio) | 8 1/2 \times 14 pulg. (215,9 \times 355,6 mm) | Sí | Sí | Sí |
| | Ejecutivo | 7 1/4 \times 10 1/2 pulg. (184 \times 267 mm) | _ | Sí | Sí |
| | A5 | 5.8×8.3 pulg. (148 \times 210 mm) | _ | Sí | Sí |
| | A6 | 4.1×5.8 pulg. (105 × 148 mm) | _ | _ | Sí |
| Tarjetas | Foto | 4 × 6 pulg. (10 × 15 cm) | _ | Sí | Sí |
| | Foto 2L | 5×7 pulg. (13 × 18 cm) | _ | _ | Sí |
| | Ficha | 5×8 pulg. (127 \times 203 mm) | _ | _ | Sí |
| Sobres Sobre C5 6,4 × 9 pulg. (162 × 229 mm) | | _ | _ | Sí | |
| | Sobre DL | 4.3×8.7 pulg. (110 \times 220 mm) | _ | _ | Sí |
| | Com-10 | 4 1/8 \times 9 1/2 pulg. (105 \times 241 mm) | _ | _ | Sí |
| | Monarca | 3 7/8 \times 7 1/2 pulg. (98 \times 191 mm) | _ | _ | Sí |
| Transparencias | Carta | 8 1/2 × 11 pulg. (215,9 × 279,4 mm) | _ | Sí | Sí |
| | A4 | 8.3×11.7 pulg. (210 \times 297 mm) | _ | Sí | Sí |
| | Legal (Oficio) | 8 1/2 \times 14 pulg. (215,9 \times 355,6 mm) | _ | Sí | Sí |
| | A5 | 5.8×8.3 pulg. (148 \times 210 mm) | _ | Sí | Sí |

Gramaje, grosor y capacidad de papel

| Tipo de papel | | Gramaje | Grosor | N.º de hojas |
|----------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| Hojas | Papel normal | De 17 a 32 lb (de 64 a 120 g/m ²) | De 3 a 6 mil (de 0,08 a 0,15 mm) | 100 ¹ |
| sueltas | Papel para tinta | De 17 a 53 lb (de 64 a 200 g/m ²) | De 3 a 10 mil (de 0,08 a 0,25 mm) | 20 |
| | Papel satinado | Hasta 58 lb (220 g/m ²) | Hasta 10 mil (0,25 mm) | 20 ² |
| Tarjetas | Foto (4" × 6")/ (10 × 15 cm) | Hasta 58 lb (220 g/m ²) | Hasta 10 mil (0,25 mm) | 20 ² |
| | Ficha | Hasta 32 lb (120 g/m ²) | Hasta 6 mil (0,15 mm) | 30 |
| Sobres | | De 20 a 25 lb (de 80 a 95 g/m ²) | Hasta 20 mil (0,52 mm) | 10 |
| Transparencias | | - | _ | 10 |

¹ Hasta 100 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²).

 $^{^2}$ El papel BP71 69 lb (260 g/m 2) está especialmente diseñado para los equipos de inyección de tinta Brother.

3

Carga de documentos

Cómo cargar documentos

Puede enviar un fax, hacer copias y escanear desde la unidad ADF (alimentador automático de documentos) y desde el cristal de escaneado.

Uso de la unidad ADF

La unidad ADF tiene capacidad para 20 páginas, que se alimentan de una en una. Utilice papel que se encuentre entre los tamaños y los gramajes mostrados en la tabla. Asegúrese en todo momento de airear bien las páginas antes de colocarlas en la unidad ADF.

Tamaños y gramaje de los documentos

Longitud: de 5,8 a 14 pulg.

(de 148 a 355,6 mm)

Ancho: de 5,8 a 8,5 pulg.

(de 148 a 215,9 mm)

Gramaje: de 17 a 24 lb

 $(de 64 a 90 g/m^2)$


Cómo cargar documentos

IMPORTANTE


- NO tire del documento mientras se esté alimentando.
- NO utilice papel curvado, arrugado, doblado, roto, grapado, con clips, pegamento o cinta adhesiva.
- NO utilice cartulina, papel de periódico ni tela.

Asegúrese de que los documentos con tinta o corrector líquido estén completamente secos.

1 Despliegue el soporte de documentos de la unidad ADF (1).



- 2 Airee bien las páginas.
- 3 Ajuste las guías del papel (1) al ancho del documento.




4 Coloque el documento cara abajo e introduciendo el borde superior en primer lugar en la unidad ADF y debajo de las guías hasta que la pantalla LCD muestre ADF listo y note que el documento toca los rodillos de alimentación.

IMPORTANTE

NO deje un documento grueso en el cristal de escaneado. Si lo hace, es posible que la unidad ADF se atasque.

5 Tras haber utilizado la unidad ADF, cierre el soporte de documentos de la unidad ADF. Baje la parte superior izquierda del soporte de documentos de la unidad ADF para cerrarlo completamente.



Uso del cristal de escaneado

Puede utilizar el cristal de escaneado para enviar por fax, copiar o escanear páginas individuales o páginas de un libro.

Tamaños de documentos admitidos


| Longitud: | Hasta 11,7 pulg. (297 mm) | |
|-----------|----------------------------|--|
| Ancho: | Hasta 8,5 pulg. (215,9 mm) | |
| Gramaje: | Hasta 4,4 lb (2 kg) | |

Cómo cargar documentos


NOTA

Para utilizar el cristal de escaneado, la unidad ADF debe estar vacía.

- 1 Levante la cubierta de documentos.
- Utilizando las guías para documentos superior e izquierda, coloque el documento cara abajo en la esquina superior izquierda del cristal de escaneado.



1 cubierta de documentos




3 Cierre la cubierta de documentos.

IMPORTANTE

Si va a escanear un libro o un documento grueso, NO cierre la cubierta de golpe ni la presione.

Área que no se puede escanear

El área que no se puede escanear depende de la configuración de la aplicación que esté utilizando. Los datos indican las áreas que no se pueden escanear.



| Utilización | Tamaño del documento | Parte superior (1) | Parte izquierda (2) |
|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | Parte inferior (3) | Parte derecha (4) |
| Fax | Carta | 0,12 pulg. | 0,16 pulg. (4 mm) |
| | Legal (Oficio) | (3 mm) | |
| | A4 | | 0,12 pulg. ¹ (3 mm) |
| Copia | Todos los tamaños de | 0,12 pulg. (3 mm) | 0,12 pulg. (3 mm) |
| Escaneado | papel | 0,04 pulg. (1 mm) | 0,04 pulg. (1 mm) |

El área que no se puede escanear es de 0,04 pulg. (1 mm) cuando se utiliza la unidad ADF.

4

Envío de un fax

Cómo enviar un fax

- Realice una de las siguientes acciones para cargar el documento:
 - Coloque el documento cara abajo en la unidad ADF. (Consulte Uso de la unidad ADF >> página 18).
 - Cargue el documento cara abajo en el cristal de escaneado. (Consulte Uso del cristal de escaneado
 ➤ página 19).

NOTA

- Para enviar faxes en color con varias páginas, utilice la unidad ADF.
- Si envía un fax en blanco y negro desde la unidad ADF mientras la memoria está llena, se enviará en tiempo real.
- Puede utilizar el cristal de escaneado para enviar por fax páginas de un libro, de una en una. El documento puede tener un tamaño Carta o A4 como máximo.
- Puesto que solo se puede escanear una página a la vez, es más fácil utilizar la unidad ADF para enviar un documento de varias páginas.
- 2 Pulse (FAX).

3 Puede cambiar la siguiente configuración de envío de fax.

(Guía básica del usuario)

Para obtener información sobre cómo cambiar las siguientes configuraciones de envío de faxes, consulte las páginas 22 a 23.

- Tamaño del área de escaneado
- Transmisión de fax en color
- Informe Verificación de la transmisión (configuración)

(Guía avanzada del usuario)

Para obtener más información sobre operaciones y configuraciones de envío de fax más avanzadas (>> Guía avanzada del usuario: Envío de un fax).

- Contraste
- Resolución de fax
- Enviar un fax al final de una llamada
- Multienvío
- Transmisión en tiempo real
- Modo satélite
- Cancelación de trabajos en espera
- Introduzca el número de fax con el teclado de marcación, o bien mediante marcación rápida o búsqueda.

5 Pulse Black Start o Color Start.

Envío de faxes desde la unidad ADF

El equipo comienza a escanear y enviar el documento.

Envío de faxes desde el cristal de escaneado

- Si pulsa Black Start, el equipo comienza a escanear la primera página. Vaya al paso 6.
- Si pulsa Color Start, el equipo comienza a marcar y a enviar el documento.
- 6 Cuando en la pantalla LCD se le pregunte Siguient página?, realice una de las acciones siguientes:
 - Para enviar una sola página, pulse 2 para seleccionar No, Marcar (o pulse Black Start de nuevo).
 - El equipo comienza a enviar el documento.
 - Para enviar más de una página, pulse 1 para seleccionar Sí y vaya al paso 7.
- Coloque la siguiente página sobre el cristal de escaneado.
 Pulse **OK**.
 - El equipo comienza a escanear la página. (Repita los pasos 6 y 7 para cada página adicional).
- 8 Una vez escaneadas todas las páginas, pulse 2 o Black Start para comenzar.

Detención del envío de faxes

Para detener el envío de faxes, pulse **Stop/Exit**.

Configuración del tamaño del cristal de escaneado para el envío de faxes

Si los documentos son de tamaño A4, es necesario configurar el tamaño de escaneado como A4. En caso contrario, faltará la parte inferior de los faxes.

- 1 Cargue el documento.
- Pulse (FAX).
- 3 Pulse **Menu**, **3**, **2**, **0**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Carta o A4.
 Pulse OK.
- 5 Pulse Stop/Exit.
- 6 Introduzca el número de fax.
- 7 Pulse Black Start o Color Start.

NOTA

Esta configuración solo se encuentra disponible para el envío de documentos desde el cristal de escaneado.

Transmisión de fax en color

El equipo puede enviar faxes en color a equipos que admitan esta función.

Los faxes en color no pueden almacenarse en la memoria del equipo. Al enviar un fax en color, el equipo lo enviará en tiempo real (incluso si Trans.t.real está configurado como No).

Cancelación de un fax en curso

Si desea cancelar un fax mientras el equipo lo está escaneando, marcando o enviando, pulse **Stop/Exit**.

Informe Verificación de la transmisión

El informe Verificación de la transmisión se puede utilizar como comprobante del envío de faxes. Este informe muestra el nombre o el número de fax del remitente, la fecha y la hora de la transmisión, la duración de la transmisión, el número de páginas enviadas y si la transmisión se ha realizado correcta o incorrectamente.

Hay varias configuraciones disponibles para el informe Verificación de la transmisión:

- sí: imprime un informe cada vez que se envía un fax.
- Sí + Img.: imprime un informe cada vez que se envía un fax. En el informe, aparece parte de la primera página del fax.
- No: imprime un informe si el fax no se envía debido a un error de transmisión. El informe también se imprimirá si envía un fax en color que el equipo receptor imprima en blanco y negro. No es la configuración predeterminada.
- No + Img.: imprime un informe si el fax no se envía debido a un error de transmisión. El informe también se imprimirá si envía un fax en color que el equipo receptor imprime en blanco y negro.

En el informe, aparece parte de la primera página del fax.

- 1 Pulse Menu, 3, 3, 1.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar No + Img., Sí, Sí + Img. o No. Pulse OK.
- 3 Pulse Stop/Exit.

NOTA

- Si selecciona Sí + Img. o No + Img., la imagen solo aparecerá en el informe Verificación de la transmisión si la Transmisión en tiempo real está configurada como No. La imagen no aparecerá en el informe cuando envíe un fax en color.
 - (➤➤ Guía avanzada del usuario: *Transmisión en tiempo real*).
- Si la transmisión se realiza correctamente, aparecerá OK junto a RESULT en el informe Verificación de la transmisión. Si la transmisión no se realiza correctamente, aparecerá ERROR junto a RESULT.

Recepción de un fax

Modos de recepción

Selección del modo de recepción correcto

El modo de recepción correcto está determinado por los dispositivos externos y los servicios de suscripción telefónicos (correo de voz, timbre distintivo, etc.) que se utilizarán en la misma línea que el equipo Brother.

¿Utilizará un número de timbre distintivo para la recepción de faxes?

Brother utiliza el término "timbre distintivo", pero las distintas compañías telefónicas pueden tener otros nombres para este servicio como, por ejemplo, timbre personalizado, RingMaster, tono personalizado, timbre para adolescentes, identificación de timbre, identificación de llamada, datos de identificación de llamada, timbre inteligente, SimpleBiz Fax y número de teléfono alternativo. (Consulte *Timbre distintivo* >> página 30 para obtener instrucciones sobre la configuración del equipo utilizando esta función).

¿Utilizará correo de voz en la misma línea telefónica que el equipo Brother?

Si tiene correo de voz en la misma línea telefónica que el equipo Brother, es muy probable que este servicio y el equipo Brother entren en conflicto al recibir llamadas entrantes.

(Consulte *Correo de voz* ➤➤ página 29 para obtener instrucciones sobre la configuración del equipo utilizando este servicio).

¿Utilizará un contestador automático en la misma línea telefónica que el equipo Brother?

Su contestador automático (TAD) externo contestará automáticamente todas las llamadas. Los mensajes de voz se almacenan en el TAD externo y los mensajes de fax se imprimen. Seleccione Contestador ext. como modo de recepción. (Consulte Conexión de un TAD (contestador automático) externo página 33).

¿Utilizará el equipo Brother en una línea de fax dedicada?

El equipo contestará automáticamente todas las llamadas como faxes. Seleccione Solo fax como modo de recepción.

(Consulte Solo fax ➤➤ página 26).

¿Utilizará el equipo Brother en la misma línea que su teléfono?

¿Desea recibir llamadas de voz y faxes automáticamente?

Utilice el modo Fax/Tel cuando el equipo Brother y el teléfono compartan la misma línea. (Consulte Fax/Tel >> página 26).

Nota importante: no podrá recibir mensajes de voz en el servicio de correo de voz o en un contestador automático si selecciona el modo Fax/Tel.

¿Espera recibir muy pocos faxes?

Seleccione Manual como modo de recepción. En este caso, usted controla la línea telefónica y debe contestar todas las llamadas personalmente. (Consulte *Manual* >> página 26).

Para configurar el modo de recepción, siga las instrucciones:

- 1 Pulse (FAX).
- 2 Pulse Menu, 3, 1, 1.

NOTA

Si no puede cambiar el modo de recepción, asegúrese de que la función de timbre distintivo esté configurada como №. (Consulte *Desactivación del timbre distintivo* ➤➤ página 31).

- 3 Pulse A o V para seleccionar Solo fax, Fax/Tel, Contestador ext. o Manual. Pulse OK.
- 4 Pulse Stop/Exit.

Uso de los modos de recepción

Algunos modos de recepción contestan de forma automática (Solo fax y Fax/Tel). Si lo desea, cambie el número de timbres antes de usar estos modos. (Consulte *Número de timbres* >> página 27).

Solo fax

En el modo Solo fax, todas las llamadas se contestarán automáticamente como llamadas de fax.

Fax/Tel

El modo Fax/Tel le ayuda a administrar las llamadas entrantes, reconociendo si son de fax o de voz y gestionándolas de una de las siguientes maneras:

- Los faxes se recibirán automáticamente.
- Las llamadas de voz sonarán con el timbre F/T para indicarle que descuelgue el teléfono. El timbre F/T es un semitimbre/doble timbre rápido emitido por el equipo.

Si utiliza el modo Fax/Tel, consulte Duración del timbre F/T (solo modo Fax/Tel)

- >> página 27 y Número de timbres
- ➤➤ página 27.

Manual

El modo Manual desactiva todas las funciones de contestación automática a menos que utilice el servicio de timbre distintivo.

Para recibir un fax en modo Manual, descuelgue el auricular del teléfono externo o pulse Hook. Cuando oiga los tonos de fax (pitidos cortos repetidos), pulse Black Start o Color Start y, a continuación, pulse 2 para seleccionar Recib. También puede utilizar la función Recepción fácil para recibir faxes descolgando el auricular en la misma línea que el equipo.

(Consulte Recepción fácil ➤➤ página 28).

Contestador externo

El modo Contestador ext. permite que un contestador externo administre las llamadas entrantes. Las llamadas entrantes se gestionarán de una de las siguientes maneras:

- Los faxes se recibirán automáticamente.
- Los interlocutores de llamadas de voz pueden registrar un mensaje en el TAD externo.

Para conectar el TAD externo, consulte Conexión de un TAD (contestador automático) externo ➤➤ página 33.

Configuración del modo de recepción

Número de timbres

La opción Núm. timbres define el número de veces que suena el equipo antes de contestar en el modo Solo fax o Fax/Tel. Si dispone de teléfonos externos o extensiones telefónicas en la misma línea que el equipo, mantenga la configuración de número de timbres en 4 timbres.

(Consulte Uso de teléfonos externos y extensiones telefónicas ➤➤ página 36 y Recepción fácil ➤➤ página 28).

- 1 Pulse (FAX).
- Pulse Menu, 3, 1, 2.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de veces que sonará el equipo antes de que conteste (0, 1, 2, 3 o 4). Pulse OK.

Si selecciona 00, el equipo contestará inmediatamente y la línea no sonará ninguna vez.

4 Pulse Stop/Exit.

Duración del timbre F/T (solo modo Fax/Tel)

Cuando alguien llama al equipo, usted y su interlocutor oirán el timbre telefónico normal. El número de timbres se establece mediante la configuración de número de timbres.

Si la llamada es de fax, el equipo la recibirá; sin embargo, si se trata de una llamada de voz, el equipo emitirá el timbre F/T (un semitimbre/doble timbre rápido) durante el tiempo que haya establecido en la configuración Dur. timbre F/T. Si oye el timbre F/T, significa que tiene una llamada de voz en la línea.

Debido a que el equipo emite el timbre F/T, las extensiones telefónicas y los teléfonos externos *no* sonarán; sin embargo, todavía puede contestar la llamada en cualquier teléfono utilizando un código remoto.

(Para obtener más información, consulte *Uso de códigos remotos* ➤➤ página 36).

- 1 Pulse (FAX).
- 2 Pulse **Menu**, **3**, **1**, **3**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tiempo que debe sonar el equipo para indicar que se trata de una llamada de voz (20, 30, 40 o 70 segundos). Pulse OK.
- 4 Pulse Stop/Exit.

NOTA

Incluso si la persona que llama cuelga mientras está sonando el semitimbre/doble timbre, el equipo continuará sonando durante el período establecido.

Recepción fácil

Si la función Recepción fácil está configurada como Enc.:

El equipo puede recibir un fax automáticamente, incluso si usted contesta la llamada. Cuando vea el mensaje Recibiendo en la pantalla LCD u oiga un clic a través del auricular que está utilizando, simplemente cuelgue el auricular. El equipo se encargará del resto.

Si la función Recepción fácil está configurada como Apag.:

Si se encuentra cerca del equipo y usted contesta una llamada primero descolgando el auricular externo, pulse **Black Start** o **Color Start** y, a continuación, pulse **2** para recibir el fax.

Si ha contestado desde una extensión telefónica, pulse * **5 1**. (Consulte *Uso de teléfonos externos y extensiones telefónicas* **▶>** página 36).

NOTA

- Si esta función está configurada como Enc., pero el equipo no conecta una llamada de fax al descolgar un teléfono externo o al contestar desde una extensión telefónica, pulse el código de recepción de fax * 5 1.
- Si envía faxes desde una computadora a través de la misma línea telefónica y el equipo los intercepta, configure la función Recepción fácil como Apag.
- 1 Pulse (FAX).
- 2 Pulse **Menu**, **3**, **1**, **4**.
- 3 Pulse A o ▼ para seleccionar Enc. (o Apag.). Pulse OK.
- 4 Pulse Stop/Exit.

Servicios telefónicos y dispositivos externos

Servicios telefónicos

El equipo es compatible con los servicios de suscripción de ID de llamada y timbre distintivo que muchas compañías telefónicas ofrecen.

Algunas funciones como Correo de voz, Llamada en espera, Llamada en espera/ID de llamada, RingMaster, servicios de contestador automático, sistemas de alarma u otras funciones personalizadas, si están en una sola línea telefónica, pueden provocar problemas en el funcionamiento del equipo. Si tiene correo de voz en la línea telefónica, lea detenidamente la siguiente información.

Correo de voz

Si tiene correo de voz en la misma línea telefónica que el equipo Brother, este servicio y el equipo Brother entrarán en conflicto al recibir llamadas entrantes.

Por ejemplo, si el servicio de correo de voz se ha configurado para contestar tras 4 timbres y el equipo Brother tras 2 timbres, el equipo Brother contestará primero. Esto impedirá a los interlocutores dejar un mensaje en el servicio de correo de voz.

Asimismo, si el equipo Brother se ha configurado para contestar tras 4 timbres y el servicio de correo de voz tras 2 timbres, el servicio de correo de voz contestará primero. Esto impedirá que el equipo Brother reciba faxes entrantes, puesto que el servicio de correo de voz no puede volver a transferir el fax entrante al equipo Brother.

Para evitar conflictos entre el equipo Brother y el servicio de correo de voz, realice una de las siguientes acciones:

Consiga el servicio de timbre distintivo de su compañía telefónica. El timbre distintivo es una función disponible en el equipo Brother que permite que una persona con una sola línea reciba llamadas de fax y de voz a través de dos números de teléfono diferentes en esa sola línea.

Brother utiliza el término "timbre distintivo", pero las compañías telefónicas usan otros nombres para este servicio como, por ejemplo, timbre personalizado, tono personalizado, timbre inteligente, RingMaster, identificación de timbre, identificación de llamada, datos de identificación de llamada, timbre para adolescentes, SimpleBiz Fax y número de teléfono alternativo. Este servicio establece un segundo número de teléfono en la misma línea que su número de teléfono existente y cada número tiene su propio patrón de timbre. Por lo general, el número original suena con el patrón de timbre estándar y se utiliza para recibir llamadas de voz, mientras que el segundo número suena con un patrón de timbre diferente y se utiliza para recibir faxes. (Consulte Timbre distintivo >> página 30).

O BIEN

Configure el modo de recepción del equipo Brother en Manual. El modo Manual requiere que conteste cada llamada entrante si desea recibir un fax. Si la llamada entrante es una llamada telefónica, termine la llamada como lo haría normalmente. Si oye tonos de envío de fax, debe transferir la llamada al equipo Brother. (Consulte *Uso de teléfonos externos y extensiones telefónicas*>> página 36). Las llamadas de fax y de voz no contestadas irán al correo de voz. (Para configurar el equipo en modo Manual, consulte *Selección del modo de recepción correcto* >> página 24).

Timbre distintivo

El timbre distintivo es una función del equipo Brother que permite que una persona con una sola línea reciba llamadas de fax y de voz a través de dos números de teléfono diferentes en esa sola línea. Brother utiliza el término "timbre distintivo", pero las compañías telefónicas usan otros nombres para este servicio como, por ejemplo, timbre inteligente, RingMaster o identificación de timbre. Este servicio establece un segundo número de teléfono en la misma línea que su número de teléfono existente y cada número tiene su propio patrón de timbre. Por lo general, el número original suena con el patrón de timbre estándar y se utiliza para recibir llamadas de voz, mientras que el segundo número suena con un patrón de timbre diferente y se utiliza para recibir faxes.

NOTA

- Debe contratar el servicio de timbre distintivo de su compañía telefónica antes de programar el equipo para la utilización del servicio.
- Llame a su compañía telefónica para obtener información sobre la disponibilidad y las tarifas.

¿Qué hace el servicio de "timbre distintivo" de la compañía telefónica?

El servicio de timbre distintivo le permite tener más de un número en la misma línea telefónica. Si necesita más de un número de teléfono, este servicio es más barato que pagar una línea adicional. Cada número de teléfono tiene su propio patrón de timbre distintivo, de modo que pueda saber qué número de teléfono está sonando. Esta es una forma de tener un número de teléfono separado para el equipo.

¿Qué hace el servicio de "timbre distintivo" de Brother?

El equipo Brother tiene una función de timbre distintivo que permite utilizar el equipo para sacar el máximo partido al servicio de timbre distintivo de la compañía telefónica. El nuevo número de teléfono de la línea solo podrá recibir faxes.

¿Tiene servicio de correo de voz?

Si tiene correo de voz en la misma línea telefónica que el equipo Brother, es muy probable que este servicio y el equipo Brother entren en conflicto al recibir llamadas entrantes. Sin embargo, la función de timbre distintivo permite utilizar más de un número en la línea, de modo que el servicio de correo de voz y el equipo pueden funcionar juntos sin problemas. Si cada uno tiene un número de teléfono individual, ninguno interferirá con las operaciones del otro.

Si decide contratar el servicio de timbre distintivo de la compañía telefónica, tendrá que seguir las instrucciones de *Registro del patrón de timbre distintivo* para registrar el nuevo patrón de timbre distintivo que se le proporcionará. Así es como el equipo puede reconocer las llamadas entrantes.

NOTA

Puede cambiar o cancelar el patrón de timbre distintivo en cualquier momento. Puede desactivarlo temporalmente y volverlo a activar posteriormente. Cuando consiga un nuevo número de fax, asegúrese de reiniciar esta función.

Antes de seleccionar el patrón de timbre que desea registrar

Solo puede registrar un patrón de timbre distintivo con el equipo. Algunos patrones de timbres no se pueden registrar. Los patrones de timbres de la tabla son compatibles con el equipo Brother. Registre el patrón proporcionado por su compañía telefónica.

| Patrón de timbre | Timbres | |
|---------------------|------------------------------|---|
| 1 | corto-corto o largo-largo | 5 |
| 2 | corto-largo-corto | 7 |
| 3 | corto-corto-largo | 7 |
| 4 | muy largo (patrón normal) | |

NOTA

Al patrón de timbre #1 generalmente se le denomina corto-corto y es el que se utiliza más habitualmente.

Si el patrón de timbre recibido no aparece en esta tabla, **llame a la compañía telefónica y solicite uno de los patrones anteriores**.

- El equipo contestará solo las llamadas realizadas a su número registrado.
- Los dos primeros timbres no suenan en el equipo. Esto se debe a que el equipo debe "escuchar" el patrón de timbre para compararlo con el patrón registrado. Sonarán los demás teléfonos de la misma línea.
- Si programa el equipo correctamente, este reconocerá el patrón de timbre registrado del "número de fax" en 2 tonos de timbre y, a continuación, contestará con tonos de fax. Cuando se llama al "número de voz", el equipo no contestará.

Registro del patrón de timbre distintivo

¡Muy importante!

Una vez que haya configurado la función de timbre distintivo como Enc., el número de timbre distintivo recibirá faxes automáticamente. Aparecerá T/D cuando pulse FAX, y Manual esté configurado como el modo de recepción. No puede cambiar el modo de recepción de T/D (Manual) a otro modo de recepción mientras el timbre distintivo esté configurado en Enc. Así se garantiza que el equipo Brother solo responderá al número de timbre distintivo y no interferirá cuando el número de teléfono principal reciba llamadas.

- 1 Pulse Menu, 3, 0, 2.
- Pulse A o ▼ para seleccionar Fijar. Pulse OK.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el patrón de timbre almacenado que desea utilizar.

Pulse OK.

(Oirá cada patrón a medida que se desplaza por los cuatro patrones. Asegúrese de seleccionar el patrón que la compañía telefónica le proporcionó).

4 Pulse **Stop/Exit**.
Ahora el timbre distintivo está activado.

Desactivación del timbre distintivo

- 1 Pulse Menu, 3, 0, 2.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Apag. Pulse OK.
- 3 Pulse Stop/Exit.


NOTA

Si desactiva la función de timbre distintivo, el equipo se configurará en modo Manual. Será necesario volver a configurar el modo de recepción. (Consulte Selección del modo de recepción correcto >> página 24).

Voz sobre IP (VoIP)

VoIP es un tipo de sistema telefónico que utiliza una conexión a Internet en lugar de una línea telefónica tradicional. Las compañías telefónicas agrupan con frecuencia VoIP junto con servicios de Internet y cable.

Es posible que el equipo no funcione con algunos sistemas VoIP. Si desea utilizar el equipo para enviar y recibir faxes en un sistema VoIP, asegúrese de que un extremo del cable telefónico esté conectado a la conexión **LINE** del equipo. El otro extremo del cable puede conectarse a un módem, caja de interfaz, adaptador telefónico, divisor u otro dispositivo similar.



Si tiene alguna duda sobre cómo conectar el equipo al sistema VoIP, llame a su proveedor de VoIP.

Una vez que el equipo esté conectado al sistema VoIP, pulse **Hook** para verificar que el equipo tiene tono de marcación. Si el equipo no tiene tono de marcación, llame a su proveedor de VoIP.

Si tiene problemas para enviar o recibir faxes en un sistema VoIP, le recomendamos que cambie la velocidad del módem del equipo a la configuración Básic (paraVoIP) (consulte Interferencias en línea telefónica / VoIP >> página 89).

Conexión de un TAD (contestador automático) externo

Si lo desea, puede conectar un contestador automático externo. Sin embargo, si tiene conectado un TAD **externo** en la misma línea telefónica a la que está conectado el equipo, el TAD contestará todas las llamadas y el equipo "escuchará" los tonos de llamada de fax (CNG). Si los detecta, el equipo se encargará de contestar la llamada y recibir el fax. Si no detecta tonos CNG, el equipo dejará que el TAD continúe reproduciendo el mensaje saliente, para que el interlocutor deje un mensaje de voz.

El TAD tiene que contestar antes de que suenen cuatro timbres (el número de timbres recomendado es dos). El equipo no podrá detectar los tonos CNG hasta que el TAD haya contestado a la llamada; con cuatro timbres, solo quedarán entre 8 y 10 segundos de tonos CNG para que se inicie el "intercambio de protocolos" de fax. Asegúrese de seguir al pie de la letra las instrucciones indicadas en esta guía para grabar el mensaje saliente. No le recomendamos que utilice la función de ahorro de tarifa con el contestador automático externo si el número de timbres es superior a cinco.

NOTA


- Si no recibe todos los faxes, acorte la configuración del número de timbres del TAD externo.
- Si se suscribe al servicio de timbre distintivo de la compañía telefónica:

Puede conectar un TAD externo a otra toma de la pared solo si se suscribe al servicio de timbre distintivo de la compañía telefónica, ha registrado el patrón de timbre distintivo en el equipo y utiliza ese número como número de fax. La configuración recomendada es un mínimo de cuatro timbres en el TAD externo cuando dispone del servicio de timbre distintivo de la compañía telefónica. No puede utilizar la configuración de ahorro de tarifa.

Si no se suscribe al servicio de timbre distintivo:

Debe enchufar el TAD en la conexión EXT. del equipo. Si el TAD está enchufado a la toma de la pared, tanto el equipo como el TAD intentarán controlar la línea telefónica. (Consulte la ilustración).

 Antes de conectar el TAD externo, extraiga la cubierta protectora (2) de la conexión EXT. del equipo.



1 TAD

2 Cubierta protectora

Cuando el TAD contesta una llamada, la pantalla LCD muestra Teléfono.


IMPORTANTE

NO conecte un TAD en otro punto de la misma línea telefónica.

Conexiones

El TAD externo debe enchufarse a la conexión denominada EXT del equipo. El equipo no puede funcionar correctamente si enchufa el TAD en una toma de la pared (a no ser que esté utilizando el timbre distintivo).

- 1 Con ambas manos, use las lengüetas de plástico de ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta la posición de apertura.
- 2 Enchufe el cable de la línea telefónica desde la toma de teléfono de la pared hasta la conexión denominada LINE.
- 3 Retire la cubierta protectora (1) de la conexión denominada EXT. y, a continuación, enchufe el cable de la línea telefónica desde el TAD externo hasta la conexión EXT. (Asegúrese de que este cable esté conectado a la conexión de línea telefónica del TAD y no a la conexión del auricular).



Introduzca con cuidado el cable de la línea telefónica en el canal que dirige el cable y extráigalo por la parte posterior del equipo.

- Levante la cubierta del escáner para liberar el bloqueo. Empuje suavemente hacia abajo el soporte de la cubierta del escáner y cierre la cubierta del escáner con ambas manos.
- 6 Configure el TAD externo para que conteste antes de que suenen cuatro timbres. (La configuración de número de timbres no se aplica en este caso).
- 7 Grabe el mensaje saliente en el TAD externo.
- 8 Configure el TAD para que conteste las llamadas.
- 9 Configure el modo de recepción como Contestador ext. (Consulte Selección del modo de recepción correcto ➤➤ página 24).

Grabación de un mensaje saliente (OGM) en el TAD externo

La sincronización es importante al grabar este mensaje. La manera en que registre este mensaje afectará tanto a la recepción manual como a la recepción automática de faxes.

- 1 Grabe 5 segundos de silencio al inicio del mensaje. (De esta manera, el equipo tendrá tiempo de detectar los tonos CNG de fax durante la transmisión automática, antes de que se interrumpan).
- 2 Limite la duración del mensaje a 20 segundos.
- Finalice el mensaje de 20 segundos proporcionando el código de recepción de fax para las personas que envían faxes manuales. Por ejemplo: "Después del pitido, deje un mensaje o envíe un fax pulsando * 5 1 y Start".

NOTA

Le recomendamos que comience el mensaje saliente con un silencio inicial de 5 segundos, dado que el equipo no puede detectar los tonos de fax si hay una voz alta o resonante. Puede intentar omitir esta pausa, pero si el equipo tiene problemas de recepción, deberá volver a grabar el mensaje saliente para incluirla.

Conexiones de líneas múltiples (PBX)

Le recomendamos que solicite a la compañía que instaló su centralita PBX que conecte el equipo. Si dispone de un sistema de líneas múltiples, le recomendamos que solicite a la compañía que lo instaló que conecte el equipo a la última línea del sistema. De esta manera, puede evitar que el equipo se active cada vez que reciba llamadas telefónicas. Si una operadora va a contestar todas las llamadas entrantes, le recomendamos que configure el modo de recepción como Manual.

No garantizamos que el equipo vaya a funcionar correctamente en todos los casos si está conectado a una centralita PBX. En caso de que haya problemas al enviar o recibir faxes, deberá informar primero a la compañía que gestiona su centralita PBX.

Extensiones telefónicas y teléfono externo


Conexión de un teléfono externo

Puede conectar un teléfono diferente (2) al equipo, tal y como se indica en el diagrama.

Antes de conectar el teléfono externo, extraiga la cubierta protectora (3) de la conexión EXT.

Conecte el cable de la línea telefónica a la conexión denominada EXT. en el interior del equipo.

Introduzca con cuidado el cable de la línea telefónica en el canal que dirige el cable y extráigalo por la parte posterior del equipo.



- 1 Extensión telefónica
- 2 Teléfono externo
- 3 Cubierta protectora

Uso de teléfonos externos y extensiones telefónicas

Uso de extensiones telefónicas

Si responde a una llamada de fax desde una extensión telefónica, puede hacer que el equipo reciba el fax pulsando el código de recepción de fax * 5 1.

Si el equipo contesta una llamada de voz y suena con semitimbres/dobles timbres para avisarle, puede contestar desde una extensión telefónica pulsando el código de contestación telefónica # 5 1. (Consulte Duración del timbre F/T (solo modo Fax/Tel) >> página 27).

Uso de un teléfono externo (conectado a la conexión EXT. del equipo)

Si contesta una llamada de fax desde un teléfono externo conectado a la conexión EXT. del equipo, puede hacer que el equipo reciba el fax pulsando **Black Start** o **Color Start** y **2** para seleccionar Recib.

También puede utilizar el código de recepción de fax * 5 1.

Si el equipo contesta una llamada de voz y suena con semitimbres/dobles timbres para que usted se ocupe de esta, puede contestar desde un teléfono externo pulsando **Hook**.

Si responde a una llamada y no oye a nadie:

Dé por hecho que está recibiendo un fax manual.

Pulse * **5 1** y espere a escuchar los pitidos o a que la pantalla LCD muestre Recibiendo y, a continuación, cuelgue.

NOTA

También puede utilizar la función Recepción fácil para que el equipo responda automáticamente a la llamada. (Consulte *Recepción fácil* ➤➤ página 28).

Uso de un teléfono externo inalámbrico que no sea de Brother

Si tiene un teléfono inalámbrico que no sea de Brother conectado a la conexión EXT. del equipo y, por lo general, tiene el auricular inalámbrico a mano, le resultará más fácil contestar las llamadas durante el número de timbres.

Si, en cambio, deja que el equipo conteste primero, tendrá que ir al equipo para pulsar **Hook** y transferir la llamada al auricular inalámbrico.

Uso de códigos remotos

Código de recepción de fax

Si contesta una llamada de fax en una extensión telefónica, puede indicar al equipo que la reciba marcando el código de recepción de fax * 5 1. Espere a oír los pitidos largos y vuelva a colgar el auricular. (Consulte *Recepción fácil* >> página 28).

Si contesta una llamada de fax desde un teléfono externo conectado a la conexión EXT. del equipo, puede hacer que el equipo reciba el fax pulsando **Black Start** o **Color Start** y **2** para seleccionar Recib.

Código de contestación telefónica

Si recibe una llamada de voz y el equipo está en modo Fax/Tel, empezará a sonar el timbre F/T (semitimbre/doble timbre) después del número inicial de timbres. Si contesta la llamada en una extensión telefónica, puede desactivar el timbre F/T pulsando # 5 1 (asegúrese de que lo pulsa *mientras* suenan los timbres).

Si el equipo contesta una llamada de voz y suena con semitimbres/dobles timbres para que usted se ocupe de esta, puede contestar desde el teléfono externo conectado a la toma EXT. del equipo pulsando **Hook**.

Cambio de códigos remotos

El código de recepción de fax predeterminado es * 5 1. El código de contestación telefónica predeterminado es # 5 1. Si lo desea, puede cambiarlos por sus propios códigos.

- 1 Pulse (FAX).
- 2 Pulse **Menu**, **3**, **1**, **5**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Sí (o No). Pulse OK.
- Introduzca el nuevo código de recepción de fax.
 Pulse **OK**.
- 5 Introduzca el nuevo código de contestación telefónica.
 Pulse **OK**.
- 6 Pulse Stop/Exit.

NOTA

- Si siempre está desconectado cuando accede de forma remota al contestador automático externo, pruebe a cambiar el código de recepción de fax y el código de contestación telefónica por otro código de tres dígitos (como, por ejemplo, ### y 9 9 9).
- Es posible que los códigos remotos no funcionen en algunos sistemas telefónicos.

Marcación y almacenamiento de números

Cómo marcar

Marcación manual

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse 🖟 (FAX).
- Pulse todos los dígitos del número de fax.



4 Pulse Black Start o Color Start.

Marcación rápida

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse (Libreta).
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Búsqueda. Pulse OK.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para hacer una búsqueda numérica, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número y, a continuación, pulse OK.
 - Para hacer una búsqueda alfabética, introduzca la primera letra del nombre con el panel de marcación; a continuación, pulse ◀ o ▶ para seleccionar el nombre y, a continuación, pulse OK.
- Dulse Black Start o Color Start. El equipo escanea y envía el fax.

Remarcación de fax

Si está enviando un fax de forma manual y la línea comunica, pulse **Redial/Pause** y, a continuación, pulse **Black Start** o **Color Start** para intentarlo de nuevo. Si desea realizar una segunda llamada al último número marcado, puede ahorrar tiempo pulsando **Redial/Pause** y **Black Start** o **Color Start**.

Redial/Pause solo funciona si ha marcado desde el panel de control.

Si está enviando un fax automáticamente y la línea comunica, el equipo volverá a marcar de nuevo pasados cinco minutos.

NOTA

Durante la transmisión en tiempo real, la función de remarcación automática no funciona al utilizar el cristal de escaneado.

Almacenamiento de números

Puede configurar el equipo para que realice los siguientes tipos de marcación simplificada: marcación rápida y grupos para multienvío de faxes.

(➤➤ Guía avanzada del usuario: Configuración de grupos para multienvío y Multienvío (solo en blanco y negro)).

NOTA

Si se produce un corte del suministro eléctrico, los números de marcación rápida guardados en la memoria no se perderán.

Almacenamiento de una pausa

Pulse **Redial/Pause** para añadir una pausa de 3,5 segundos entre los números. Si la llamada es al extranjero, puede pulsar **Redial/Pause** tantas veces como sea necesario con el fin de incrementar la duración de la pausa.

Almacenamiento de números de marcación rápida

Puede almacenar hasta 40 números de marcación rápida de dos dígitos con un nombre específico para cada uno. Cuando marque, solo tendrá que pulsar unas pocas teclas (por ejemplo: (Libreta), OK, #, el número de dos dígitos y Black Start o Color Start).

- Pulse (Libreta) y ▲ o ▼ para seleccionar Conf.marc.ráp.
 Pulse OK.
- Utilice el teclado de marcación para introducir un número de marcación rápida de dos dígitos (01-40). Pulse **OK**.
- Introduzca el número de fax o de teléfono (hasta 20 dígitos). Pulse **OK**.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) con el teclado de marcación.
 - Pulse **OK**. (Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, consulte *Introducción de texto* >> página 106).
 - Para almacenar el número sin ningún nombre, pulse **OK**.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para guardar otro número de marcación rápida, vaya al paso ②.
 - Una vez finalizado el almacenamiento de números, pulse Stop/Exit.

Cambio y eliminación de números de marcación rápida

Si intenta almacenar un número de marcación rápida donde ya hay un número almacenado, la pantalla LCD mostrará el nombre o el número almacenado y le solicitará que realice una de las siguientes acciones:

#05:MIKE

- Pulse 1 para cambiar o eliminar el número almacenado.
- Pulse 2 para salir sin realizar ningún cambio.

Si selecciona 1, podrá cambiar el número y el nombre almacenados, o introducir uno nuevo. Puede eliminar el número de marcación rápida eliminando el número de fax.

Siga las instrucciones que se indican a continuación:

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el número almacenado, pulse ◀ o ▶ con el fin de colocar el cursor debajo del dígito que desea cambiar y, a continuación, pulse Clear. Vuelva a introducir el número.

Pulse **OK**. Vaya al paso **2**.

Para eliminar el número de marcación rápida, pulse Clear con el fin de eliminar cada dígito del número de fax.

Pulse OK. Vaya al paso 3.

2 Introduzca un nombre nuevo en caso necesario. Pulse **OK**.

NOTA

Para cambiar un carácter, pulse ◀ o ▶ con el fin de colocar el cursor debajo del carácter que desea cambiar y, a continuación, pulse **Clear**. Vuelva a introducir el carácter.

(Para obtener ayuda sobre cómo introducir letras, consulte *Introducción de texto* ➤➤ página 106).

Una vez finalizados los cambios, pulse Stop/Exit.

Realización de copias

Cómo hacer copias

- Realice una de las siguientes acciones para cargar el documento:
 - Coloque el documento *cara abajo* en la unidad ADF.


(Consulte *Uso de la unidad ADF* ➤ página 18).

■ Coloque el documento *cara abajo* sobre el cristal de escaneado.

(Consulte *Uso del cristal de escaneado* ➤➤ página 19).

2 Pulse (COPY).

La pantalla LCD mostrará las configuraciones de copia predeterminadas:



- 1 Porcentaje de copia
- 2 Calidad
- 3 Número de copias Utilice el teclado de marcación para introducir el número de copias.

NOTA

La configuración predeterminada es el modo FAX. Puede cambiar la cantidad de tiempo que el equipo permanecerá en el modo COPY después de realizar la última operación de copia.

(➤➤ Guía avanzada del usuario: *Modo Temporizador*).

- 3 Si desea realizar más de una copia, introduzca el número (hasta 99).
- Pulse Black Start o Color Start.

Detención de la copia

Para detener la copia, pulse Stop/Exit.

Opciones de copia

Cuando desee cambiar *temporalmente* y con rapidez las configuraciones de copia para la siguiente copia, utilice el botón **Copy Options**.

Copy Options



El equipo vuelve a la configuración predeterminada un minuto después de realizar la última copia o si el modo temporizador activa el modo FAX de nuevo.

(➤➤ Guía avanzada del usuario: *Modo Temporizador*).

(Guía básica del usuario)

Para obtener información sobre cómo cambiar las configuraciones de copia siguientes, consulte página 42.

- Tipo de papel
- Tamaño papel

(Guía avanzada del usuario)

Para obtener información sobre cómo cambiar las configuraciones de copia siguientes, >> Guía avanzada del usuario: Opciones de copia.

- Calidad
- Alargar/Reducir
- Formato pág.
- 2en1(Id)
- Apilar/Ordenar
- Densidad
- Ret. color fon.

NOTA

Si desea ordenar las copias, utilice la unidad ADF.

Tipo de papel

Para obtener una calidad de impresión óptima cuando esté copiando en un papel especial, configure el equipo para el tipo de papel que esté utilizando.

- Cargue el documento.
- 2 Pulse (COPY).
- Introduzca el número de copias deseado.
- 4 Pulse Copy Options y ▲ o ▼ para seleccionar Tipo de papel.
 Pulse OK.
- 5 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Papel normal, Papel tinta, Brother BP71, Otro brillo O Transparencia.
 Pulse OK.
- 6 Si no desea cambiar ninguna otra configuración, pulse Black Start o Color Start.

Tamaño de papel

Si está copiando en un papel que no sea de tamaño Carta, tendrá que cambiar la configuración del tamaño de papel. Solo se puede copiar en papel Carta, Legal (Oficio), A4, A5, Ejecutivo o Foto $(4" \times 6")/(10 \times 15 \text{ cm})$.

- 1 Cargue el documento.
- 2 Pulse (COPY).
- Introduzca el número de copias deseado.
- 4 Pulse Copy Options y ▲ o ▼ para seleccionar Tamaño papel.
 Pulse OK.
- Pulse A o ▼ para seleccionar Carta, Legal, A4, A5, Ejecutivo O 4"(W)x6"(H). Pulse OK.
- Si no desea cambiar ninguna otra configuración, pulse Black Start o Color Start.

Cómo imprimir desde una computadora

Impresión de un documento

El equipo puede recibir e imprimir datos desde una computadora. Para imprimir desde una computadora, debe instalar el controlador de impresora.

Para obtener más información, ➤➤ Guía del usuario de software y en red.

- 1 Instale el controlador de impresora Brother desde el CD-ROM. (➤➤ Guía de configuración rápida.)
- Seleccione el comando Imprimir desde la aplicación que esté utilizando.
- Seleccione el nombre del equipo en el cuadro de diálogo Imprimir y haga clic en Propiedades o Preferencias, dependiendo de la aplicación que esté utilizando.
- Seleccione la configuración que desea cambiar en el cuadro de diálogo Propiedades.

Entre las configuraciones que se utilizan con más frecuencia se incluyen:

- Soporte de impresión
- Calidad de impresión
- Tamaño de papel
- Orientación
- Color / Escala de grises
- Modo de ahorro de tinta
- **■** Escala
- Doble cara / Folleto
- 5 Haga clic en Aceptar.
- 6 Haga clic en **Imprimir** (o en **Aceptar**, en función de la aplicación que esté utilizando) para iniciar la impresión.

Cómo escanear a una computadora

Antes de escanear

Para utilizar el equipo como escáner, instale un controlador de escáner.

■ Instale los controladores de escáner desde el CD-ROM. (➤➤ Guía de configuración rápida: Instalación de MFL-Pro Suite).

Escaneado de un documento como un archivo PDF con ControlCenter4 (Windows[®])

Para obtener más información, ➤➤ Guía del usuario de software y en red.

NOTA

Las pantallas de la computadora pueden variar dependiendo del modelo.

ControlCenter4 es una utilidad de software que le ofrece acceso a las aplicaciones que utiliza con más frecuencia. ControlCenter4 elimina la necesidad de iniciar manualmente determinadas aplicaciones.

- 1 Cargue el documento. (Consulte Cómo cargar documentos ➤➤ página 18).
- (Windows[®] XP, Windows Vista[®] y Windows[®] 7)


Abra ControlCenter4 haciendo clic en (Inicio)/Todos los programas/Brother/
MFC-XXXX (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo)/ControlCenter4. La aplicación ControlCenter4 se abrirá.

(Windows® 8)

Haga clic en (Brother Utilities (Utilidades de Brother)) y, a continuación, haga clic en

la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no ha sido seleccionado todavía). Haga clic en **ESCANEAR** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **ControlCenter4**. La aplicación ControlCenter4 se abrirá.

Si aparece la pantalla de modo de ControlCenter4, seleccione Modo avanzado y, a continuación, haga clic en Aceptar.




4 Asegúrese de que el equipo que desea utilizar está seleccionado en la lista desplegable **Modelo**.

Establezca la configuración de escaneado. Haga clic en Configuración y, a continuación, seleccione Ajustes de botón, Escanear y Archivo.



Aparecerá el cuadro de diálogo de configuración. Puede cambiar la configuración predeterminada.




- 1 Seleccione **PDF** (*.pdf) en la lista desplegable **Tipo de archivo**.
- 2 Puede introducir el nombre de archivo que desea asignar al documento.
- 3 Puede guardar el archivo en la carpeta predeterminada, o bien seleccionar la carpeta deseada haciendo clic en el botón (Examinar).
- 4 Puede seleccionar una resolución de escaneado en la lista desplegable **Resolución**.
- 5 Puede seleccionar el tamaño de documento en la lista desplegable **Tamaño documento**.
- 6 Haga clic en Aceptar.

- Haga clic en la pestaña Escanear.
- 8 Haga clic en Archivo.



9 Haga clic en Escanear. El equipo comienza el proceso de escaneado. La carpeta donde se guardan los datos escaneados se abrirá automáticamente.



Cómo cambiar la configuración del modo de escaneado del equipo para escanear en PDF con ControlCenter4 (Windows[®])

Utilice ControlCenter4 para cambiar la configuración del modo SCAN del equipo.

(Windows® XP, Windows Vista® y Windows® 7)

Abra ControlCenter4 haciendo clic en (Inicio)/Todos los programas/Brother/

Abra ControlCenter4 haciendo clic en (Inicio)/Todos los programas/Brother/
MFC-XXXX (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo)/ControlCenter4. La aplicación ControlCenter4 se abrirá.


(Windows® 8)

Haga clic en (Brother Utilities (Utilidades de Brother)) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no ha sido seleccionado todavía). Haga clic en ESCANEAR en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en ControlCenter4. La aplicación ControlCenter4 se abrirá.

- Asegúrese de que el equipo que desea utilizar está seleccionado en la lista desplegable Modelo.
- Haga clic en la pestaña Ajustes de dispositivo.
- 4 Haga clic en Configuración del dispositivo de escaneado.



5 Haga clic en la pestaña **Archivo**. Puede cambiar la configuración predeterminada.



- 1 Seleccione PDF (*.pdf) en la lista desplegable Tipo de archivo.
- 2 Puede introducir el nombre de archivo que desea asignar al documento.
- Puede guardar el archivo en la carpeta predeterminada, o bien seleccionar la carpeta deseada haciendo clic en el botón (Examinar).
- 4 Puede seleccionar una resolución de escaneado en la lista desplegable Resolución.
- 5 Puede seleccionar el tamaño de documento en la lista desplegable **Tamaño documento**.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

Cómo escanear un documento como un archivo PDF mediante el panel de control (Windows[®] y Macintosh)

- 1 Cargue el documento. (Consulte Cómo cargar documentos ➤➤ página 18).
- 2 Pulse (SCAN).
- 3 Pulse A o ▼ para seleccionar Escan a fiche. Pulse OK.
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea usar la configuración predeterminada, vaya al paso ...
 - Si desea cambiar la configuración predeterminada, vaya al paso **⑤**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Sí. Pulse OK.
- 6 Seleccione la configuración de Tipo de escano, Resolución, Tipo archivo, Tmñ escaneado y Ret. color fon. según sea necesario.
 Pulse OK.
- Pulse Black Start o Color Start.
 El equipo comienza el proceso de escaneado.

NOTA

Los modos de escaneado disponibles son los siguientes:

- Escan a e-mail
- Escan. a imagen
- Escanea a OCR
- Escan a fiche.

A

Mantenimiento rutinario

Sustitución de los cartuchos de tinta

El equipo cuenta con un medidor de tinta. Este medidor supervisa el nivel de tinta de cada uno de los cuatro cartuchos. Cuando el equipo detecta que uno de los cartuchos se está quedando sin tinta, mostrará un mensaje.

La pantalla LCD mostrará qué cartucho tiene poca tinta o cuál se debe sustituir. Asegúrese de seguir las instrucciones que muestra la pantalla LCD para sustituir los cartuchos de tinta en el orden correcto.

Aun cuando el equipo notifique que hay que sustituir un cartucho de tinta, quedará una pequeña cantidad de tinta en él. Es necesario guardar algo de tinta en los cartuchos para evitar la entrada de aire y que se dañe el conjunto del cabezal de impresión.


A AVISO

Si le entra tinta en los ojos, lávelos de inmediato con agua abundante y consulte a un médico si le parece oportuno.


IMPORTANTE


Brother le recomienda encarecidamente que no rellene los cartuchos de tinta suministrados con el equipo. Asimismo, le recomienda encarecidamente que siga utilizando solo cartuchos de tinta de sustitución originales de Brother. Usar o intentar usar tinta o cartuchos de tinta potencialmente incompatibles en el equipo Brother puede provocar daños en el equipo y generar una calidad de impresión insatisfactoria. Nuestra garantía no cubre ningún problema provocado por el uso de tinta o de cartuchos de tinta de terceros no autorizados. Para proteger y obtener un rendimiento óptimo del equipo Brother, se recomienda encarecidamente el uso de consumibles originales de Brother.

Abra la cubierta del cartucho de tinta (1).
Si un cartucho de tinta ha llegado al final de su vida útil, la pantalla LCD mostrará Imprimir solo BK O No puede imprim.




Presione la palanca de desbloqueo (1) tal y como se muestra a continuación para liberar el cartucho del color indicado en la pantalla LCD. Retire el cartucho del equipo.






Abra la bolsa del cartucho de tinta nuevo del color indicado en la pantalla LCD y, a continuación, extraiga el cartucho de tinta. 4 Gire la palanca de desbloqueo verde del embalaje naranja de protección (1) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se libere el cierre hermético. A continuación, extraiga el embalaje naranja de protección, tal y como se muestra a continuación.




IMPORTANTE

- NO agite los cartuchos de tinta. Si se mancha la piel o la ropa de tinta, lávese de inmediato con jabón o detergente.
- NO toque el cartucho en el área indicada con (2); esto puede impedir que el equipo detecte el cartucho.

Cada color tiene su propia posición correcta. Introduzca el cartucho de tinta en la dirección que indica la flecha que aparece en la etiqueta.



6 Empuje con cuidado la parte posterior del cartucho de tinta por donde se encuentra el texto PUSH (PULSAR) hasta que oiga un clic y, a continuación, cierre la cubierta del cartucho de tinta.



7 El equipo reiniciará automáticamente el medidor de tinta.

NOTA

- Si ha sustituido un cartucho de tinta (por ejemplo, el negro), es posible que en la pantalla LCD se le solicite que verifique que es uno totalmente nuevo (por ejemplo, Cambio Cartuchos Negro?). Por cada cartucho nuevo que instale, pulse 1 (Sí) para reiniciar el medidor de tinta de ese color. Si el cartucho de tinta instalado no es completamente nuevo, asegúrese de pulsar 2 (No).
- Si la pantalla LCD muestra Sin cart. tinta o No se detecta después de haber instalado el cartucho de tinta, compruebe que el cartucho esté instalado correctamente. Extraiga el cartucho de tinta y vuelva a introducirlo lenta y firmemente hasta que oiga un clic.


IMPORTANTE

- NO extraiga los cartuchos de tinta si no los va a sustituir. Si lo hace, es posible que se reduzca la cantidad de tinta y el equipo no sabrá la cantidad de tinta que queda en el cartucho.
- NO toque las ranuras de inserción del cartucho. De lo contrario, es posible que la tinta le manche la piel.
- Si mezcla los colores instalando un cartucho de tinta en una posición incorrecta, la pantalla LCD mostrará Color tint erróneo. Localice los cartuchos de tinta cuyo color no corresponda con el espacio en el que se encuentran y colóquelos en el lugar correcto.
- Una vez abierto el cartucho de tinta, instálelo en el equipo y utilícelo como máximo durante seis meses a partir de esa fecha. Utilice los cartuchos de tinta cerrados antes de la fecha de caducidad indicada en su embalaje.
- NO desmonte ni fuerce los cartuchos de tinta ya que, de lo contrario, es posible que la tinta se salga de los cartuchos.


Limpieza y comprobación del equipo

Limpieza del escáner

- 1 Desenchufe el equipo de la toma de corriente CA.
- Levante la cubierta de documentos (1). Limpie el cristal de escaneado (2) y la superficie de plástico blanco (3) con un paño suave y sin pelusa humedecido con un limpiacristales no inflamable.



3 En la unidad ADF, limpie la barra blanca (1) y la banda del cristal (2) con un paño sin pelusa humedecido con un limpiacristales no inflamable.



NOTA

Además de limpiar el cristal de escaneado y la banda del cristal con un limpiacristales no inflamable, deslice el dedo sobre el cristal para comprobar si nota algo en él. Si nota que hay suciedad o restos, limpie de nuevo el cristal concentrándose en esa área. Es posible que tenga que repetir el proceso de limpieza tres o cuatro veces. Para realizar una prueba, haga una copia después de cada intento de limpieza.



Si hay suciedad o corrector líquido en la banda del cristal, en la prueba de impresión aparecerá una línea vertical.



La línea desaparecerá si se limpia la banda del cristal.

A

Limpieza del cabezal de impresión

Para mantener una buena calidad de impresión, el equipo limpiará automáticamente el cabezal de impresión cuando sea necesario. Es posible comenzar el proceso de limpieza de forma manual si hay algún problema de calidad de impresión.

Limpie el cabezal de impresión si aparece una raya horizontal en el texto o en los gráficos, o texto en blanco en las páginas impresas. Puede limpiar solo el color negro; el amarillo, el cian y el magenta juntos, o los cuatro colores a la vez.

La limpieza del cabezal de impresión consume tinta. Las limpiezas demasiado frecuentes consumen tinta innecesariamente.

IMPORTANTE

NO toque el cabezal de impresión. Si lo hace, podría dañarlo de manera permanente y anular su garantía.

- 1 Pulse Menu, 1, 2.
- Pulse A o ▼ para seleccionar Negro, Color O Todos.

Pulse OK.

El equipo limpiará el cabezal de impresión.

Una vez finalizada la limpieza, el equipo volverá al modo FAX.

NOTA

- Si limpia el cabezal de impresión al menos cinco veces y la impresión no mejora, pruebe a instalar un nuevo cartucho de sustitución original de Brother en cada color problemático. Pruebe a limpiar de nuevo el cabezal de impresión hasta cinco veces más. Si no ha mejorado la impresión, llame al Servicio de atención al cliente de Brother. (Consulte Números de Brother >> página i).
- También puede limpiar el cabezal de impresión desde su computadora.

Para obtener más información, ➤➤ Guía del usuario de software y en red.

Comprobación de la calidad de impresión

Si en las impresiones aparecen colores y textos defectuosos o descoloridos, es posible que se hayan obstruido algunas de las boquillas del cabezal de impresión. Puede comprobarlo imprimiendo una hoja de comprobación de la calidad de impresión y consultando el patrón de verificación de las boquillas.

- 1 Pulse Menu, 1, 1.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Calidad
 impres.
 Pulse OK.
- Pulse Color Start.
 El equipo comenzará a imprimir la hoja de comprobación de la calidad de impresión.
- 4 Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.
- En la pantalla LCD se le preguntará si la calidad de impresión es correcta.

 Realice una de las siguientes acciones:
 - Si todas las líneas son claras y visibles, pulse 1 (Sí) para finalizar la comprobación de la calidad de impresión y vaya al paso 9.
 - Si observa que faltan líneas, tal y como se muestra a continuación, pulse 2 para seleccionar №o.

Correcta

Baja calidad



6 En la pantalla LCD se le preguntará si la calidad de impresión del negro es correcta y, a continuación, si lo es la de los tres colores.

Pulse 1 (Sí) o 2 (No).

- 7 En la pantalla LCD se le preguntará si desea comenzar la limpieza.
 Pulse 1 (Sí).
 El equipo limpiará el cabezal de impresión.
- 8 Una vez concluido el procedimiento de limpieza, pulse Color Start.
 El equipo imprimirá de nuevo la hoja de comprobación de la calidad de impresión. Vuelva al paso 4 para repetir el procedimiento.
- 9 Pulse Stop/Exit.

Si limpia el cabezal de impresión al menos cinco veces y la impresión no mejora, pruebe a instalar un nuevo cartucho de sustitución original de Brother en cada color problemático. Pruebe a limpiar de nuevo el cabezal de impresión hasta cinco veces más. Si no ha mejorado la impresión, llame al Servicio de atención al cliente de Brother. (Consulte *Números de Brother* >> página i).

IMPORTANTE

NO toque el cabezal de impresión. Si lo hace, podría dañarlo de manera permanente y anular su garantía.

NOTA



Si la boquilla del cabezal de impresión está obstruida, la prueba de impresión tendrá este aspecto.





Una vez que la boquilla del cabezal de impresión esté limpia, desaparecerán las líneas horizontales.

Comprobación de la alineación de la impresión

Necesitará ajustar la alineación de la impresión si, después de haber transportado el equipo, el texto impreso aparece borroso o las imágenes descoloridas.

- 1 Pulse **Menu**, 1, 1.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Alineamiento. Pulse OK.
- Pulse Black Start o Color Start.
 El equipo comenzará a imprimir la hoja de comprobación de la alineación.





- Para el patrón (A), pulse el número de la impresión de prueba que tenga menos líneas verticales visibles (1-9). Repita este paso con los patrones (B), (C), (D) y (E).
 - En el ejemplo, el número 6 es la opción idónea para (A), (B), (C), (D) y (E).
- 5 Pulse Stop/Exit.

A

NOTA

A B C
A B C

Cuando la alineación de la impresión no se haya ajustado correctamente, el texto aparecerá así de borroso. A B C A B C

Una vez que la alineación de la impresión se haya ajustado correctamente, el texto aparecerá así.

Ajuste de la fecha y hora

La pantalla LCD muestra la fecha y hora. Si no se muestran la fecha y hora actuales, siga estas instrucciones para volver a introducirlas.

También puede configurar la Identificación de estación para añadir la fecha y hora a cada uno de los faxes que envíe.

- 1 Pulse Menu, 0, 1, 1.
- 2 Introduzca los dos últimos dígitos del año con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
- Introduzca los dos dígitos del mes con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
- Introduzca los dos dígitos del día con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
- Pulse A o ▼ para seleccionar Reloj 12 h o Reloj 24 h y, a continuación, pulse OK.
- 6 Para introducir la hora, realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado Reloj 12 h en el paso ⑤, introduzca la hora (en formato de 12 horas) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse OK.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar AM o PM y, a continuación, pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado Reloj 24 h en el paso ⑤, introduzca la hora (en formato de 24 horas) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse OK
 - (Por ejemplo, introduzca 19:45 para 7:45 PM).
- 7 Pulse Stop/Exit.

B

Solución de problemas

Si cree que se ha producido un problema en el equipo, primero verifique cada uno de los elementos que se muestran a continuación y siga los consejos para la solución de problemas.

Puede corregir la mayoría de los problemas por sí mismo/a. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes y los consejos más recientes para la solución de problemas.

Consulte http://solutions.brother.com/.

Identificación del problema

En primer lugar, compruebe lo siguiente:

- El cable de alimentación del equipo está conectado correctamente y el equipo está encendido.
- Todas las piezas de protección se han retirado del equipo.
- El papel se ha introducido correctamente en la bandeja de papel.
- Los cables de interfaz están conectados correctamente al equipo y a la computadora.
- Mensajes de la pantalla LCD
 (Consulte Mensajes de error y de mantenimiento >> página 60).

Si no solucionó el problema tras realizar las comprobaciones anteriores, identifique el problema y vaya a la página recomendada.

Problemas de manipulación de papel e impresión:

- Problemas de impresión ➤➤ página 79
- Problemas de calidad de impresión >> página 81
- Problemas de manipulación de papel >> página 83
- Impresión de faxes recibidos >> página 84

Problemas de teléfono y fax:

- Línea telefónica o conexiones >> página 84
- Gestión de las llamadas entrantes >> página 87
- Recepción de faxes >> página 85
- Envío de faxes >> página 86

Problemas de copia:

■ Problemas de copia ➤➤ página 88

Problemas de escaneado:

■ Problemas de escaneado ➤➤ página 88

Problemas de software:

■ Problemas de software >> página 88

Mensajes de error y de mantenimiento

Al igual que con cualquier otro producto de oficina sofisticado, es posible que se produzcan errores y que se deban sustituir los consumibles. Si esto sucede, el equipo identificará el error o la operación de mantenimiento rutinario necesaria y mostrará el mensaje pertinente. En la siguiente tabla se exponen los mensajes de error y de mantenimiento más frecuentes.

Puede corregir la mayoría de los errores y realizar el mantenimiento rutinario por sí mismo/a. Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes y los consejos más recientes para la solución de problemas:

Consulte http://solutions.brother.com/.

| Mensaje de error | Causa | Acción |
|------------------|--|--|
| Alta temperatura | La temperatura ambiente es demasiado alta. | Una vez que haya logrado bajar la temperatura ambiente, aguarde a que el equipo reduzca su temperatura. Vuelva a intentarlo cuando el equipo haya reducido su temperatura. |

| Mensaje de error | Causa | Acción |
|------------------|--|--|
| Caja tinta llena | La caja de absorción de tinta o la caja de evacuación están llenas. Es necesario efectuar un mantenimiento periódico en estos componentes, ya que pueden requerir su sustitución después de un cierto período de tiempo para garantizar el rendimiento óptimo del equipo Brother. Dado que estos componentes requieren mantenimiento periódico, la sustitución no queda cubierta por la garantía. La necesidad de sustituir estos elementos y el período de tiempo antes de la sustitución dependerán del número de depuraciones y evacuaciones necesarias para limpiar el sistema de tinta. Estas cajas acumulan cantidades de tinta durante las distintas operaciones de depuración y evacuación. El número de veces que se depura y evacua un equipo para la limpieza varía según las distintas situaciones. Por ejemplo, si se enciende y apaga el equipo con frecuencia, se producirán numerosos ciclos de limpieza puesto que el equipo se limpia automáticamente tras el encendido. El uso de tintas que no sean de Brother puede dar lugar a limpiezas frecuentes ya que este tipo de tinta puede producir una mala calidad de impresión, la cual se resuelve con la limpieza. Cuanto más se limpie el equipo, más rápido se llenarán estas cajas. NOTA Es posible que las reparaciones derivadas del uso de suministros que no sean de Brother no estén cubiertas por la garantía del producto. | Será necesario sustituir la caja de absorción de tinta o la caja de evacuación. Llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a un centro de servicio técnico autorizado de Brother para la reparación del equipo. (Consulte <i>Números de Brother</i> ➤➤ página i). Otros motivos para la limpieza son: 1 Una vez eliminado un atasco de papel, el equipo se limpiará automáticamente antes de imprimir el siguiente fax recibido. 2 El equipo se limpia automáticamente tras permanecer inactivo durante más de 30 días (uso poco frecuente). 3 El equipo se limpia automáticamente después de haber sustituido los cartuchos de tinta del mismo color 12 veces. |
| CajTint CasiLlen | La caja de absorción de tinta o la caja de evacuación están casi llenas. | Será necesario sustituir pronto la caja de absorción de tinta o la caja de evacuación. Llame al Servicio de atención al cliente de Brother o a un centro de servicio técnico autorizado de Brother para la reparación del equipo. (Consulte <i>Números de Brother</i> >> página i). |

| Mensaje de error | Causa | Acción |
|--------------------|--|---|
| Cierr cubta tint | La cubierta del cartucho de tinta no está bloqueada en la posición de cierre. | Cierre firmemente la cubierta del cartucho de tinta hasta que quede inmovilizada en su sitio. |
| Color tint erróneo | Se ha instalado un cartucho de tinta en un lugar incorrecto. | Localice los cartuchos de tinta cuyo color no corresponda con el espacio en el que se encuentran y colóquelos en el lugar correcto. |
| Comprb tmñ papel | La configuración del tamaño de papel no coincide con el tamaño del papel que está cargado en la bandeja. | 1 Compruebe que el Tamaño papel que ha seleccionado en la pantalla LCD coincide con el tamaño del papel de la bandeja. |
| | | (Consulte <i>Tamaño de papel</i> ➤➤ página 15). |
| | | 2 Asegúrese de haber cargado el papel en posición vertical y de haber ajustado las guías del papel en los indicadores del tamaño de papel que está utilizando. (Consulte Carga de papel y otros soportes de impresión ➤➤ página 9). |
| | | 3 Una vez que haya comprobado el tamaño y la posición del papel, pulse Black Start o Color Start. |
| | No ha ajustado las guías del papel de la bandeja en los indicadores del tamaño de papel que está utilizando. | Si está imprimiendo desde una computadora, asegúrese de que el tamaño de papel seleccionado en el controlador de impresora coincide con el tamaño de papel de la bandeja. |
| | | Para obtener más información, >> Guía del usuario de software y en red. |

| Mensaje de error | Causa | Acción |
|------------------|--|---|
| Compruebe papel | El equipo se ha quedado sin papel o no está cargado correctamente en la bandeja de papel. | Realice una de las siguientes acciones: Rellene la bandeja de papel y, a continuación, pulse Black Start o Color Start. |
| | | ■ Retire el papel y vuelva a cargarlo y, a continuación, pulse Black Start o Color Start. (Consulte Carga de papel y otros soportes de impresión ➤➤ página 9). |
| | La bandeja de papel no se ha introducido completamente. | Extraiga la bandeja de papel y vuelva a instalarla hasta que quede inmovilizada en su sitio y, a continuación, pulse Black Start o Color Start. |
| | Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de los rodillos de recogida de papel. | Limpie los rodillos de recogida de papel. (➤➤ Guía avanzada del usuario: Limpieza de los rodillos de recogida de papel). |
| | La cubierta para el desatasco de papel no está cerrada correctamente. | Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel está uniformemente cerrada en ambos extremos. (Consulte Atasco de la impresora o de papel >> página 71). |
| | Se ha producido un atasco de papel en el equipo. | Extraiga el papel atascado siguiendo los pasos que se indican en <i>Atasco de la impresora o de papel</i> >> página 71. |
| | | Si este error se produce a menudo durante la impresión a 2 caras, es posible que los rodillos de alimentación del papel estén manchados de tinta. Limpie los rodillos de alimentación del papel. (>> Guía avanzada del usuario: Limpieza de los rodillos de alimentación del papel). |
| Cubierta abierta | La cubierta del escáner no está bloqueada en la posición de cierre. | Levante la cubierta del escáner y, a continuación, vuelva a cerrarla. |
| | | Asegúrese de que el cable de la línea telefónica y el cable USB (si se utiliza) se hayan guiado de manera adecuada por el canal que los lleva a la parte posterior del equipo. |
| Doc. atascado | El documento no se ha introducido o alimentado correctamente, o bien el documento escaneado desde la | (Consulte <i>Uso de la unidad ADF</i> ➤➤ página 18). |
| | unidad ADF era demasiado largo. | (Consulte <i>Atasco de documentos</i> ➤➤ página 70). |

| Mensaje de error | Causa | Acción |
|-----------------------------------|---|---|
| Error com. | Se ha producido un error de comunicación debido a la calidad deficiente de la línea telefónica. | Envíe el fax de nuevo o conecte el equipo a otra línea telefónica. Si el problema persiste, llame a la compañía telefónica para que revisen la línea. |
| Impos. limpiarXX Impos. Inic XX | El equipo ha sufrido un problema mecánico. | Abra la cubierta del escáner y elimine cualquier objeto extraño y trozos de |
| Impos. Imprim XX Impos. digitalXX | Hay objetos extraños, como un clip o un trozo de papel roto, en el interior del equipo. | papel del interior del equipo. Si el mensaje de error continúa apareciendo, haga lo siguiente. |
| | | Consulte Transferencia de faxes o del informe Diario del fax >> página 69 antes de desconectar el equipo, de modo que no pierda ningún mensaje importante. A continuación, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica durante varios minutos y vuelva a conectarlo. |

| Mensaje de error | Causa | Acción |
|---|---|--|
| Imprimir solo BK Sustit. tinta XX | Uno o más cartuchos de tinta de color han llegado al final de su vida útil. | Sustituya los cartuchos de tinta. (Consulte Sustitución de los |
| blanco y negro durante aproximadamente cuatro semanas dependiendo del número de páginas que imprima. NOTA El equipo interrumpirá to tareas de impresión y no utilizar el equipo hasta que | cartuchos de tinta ➤➤ página 51). NOTA El equipo interrumpirá todas las tareas de impresión y no podrá utilizar el equipo hasta que coloque un cartucho de tinta nuevo en los | |
| | en la pantalla LCD, cada operación funciona del modo siguiente: | siguientes casos: • Si desenchufa el equipo o extrae |
| | ■ Impresión | el cartucho de tinta. |
| | Si selecciona Escala de grises en la pestaña Avanzada del controlador de impresora, puede utilizar el equipo como una impresora en blanco y negro. | Si el tipo de papel está configurado en cualquier opción distinta de Papel normal o Papel tinta. |
| | La impresión a 2 caras no está disponible mientras aparezca este mensaje. | (Windows®) Si selecciona Papel de secado lento en la pestaña Básica del controlador de impresora. |
| | ■ Copia | (Macintosh) Si selecciona |
| | Si el tipo de papel está configurado como Papel normal, puede hacer copias en blanco y negro. | Papel de secado lento en la lista desplegable Imprimir configuración del controlador de impresora. |
| | ■ Envío de faxes | |
| | Si el tipo de papel está configurado como Papel normal o Papel tinta, el equipo recibirá e imprimirá los faxes en blanco y negro. | |
| | Si el equipo emisor está enviando un fax en color, el "intercambio de protocolos" del equipo pedirá que se envíe el fax en blanco y negro. | |
| Línea desconect. | El interlocutor o el equipo de fax del interlocutor interrumpieron la llamada. | Pruebe a volver a enviar o recibir. Si las llamadas se interrumpen repetidamente y está utilizando un sistema VoIP (voz sobre IP), pruebe a cambiar la configuración de la compatibilidad a Básico (para VoIP). (Consulte Interferencias en línea telefónica / VoIP ➤➤ página 89). |
| Llamada no ID | No hay historial de llamadas entrantes. No recibió llamadas o no se suscribió al servicio de identificación de llamadas de la compañía telefónica. | Si desea utilizar la función de identificación de llamadas, póngase en contacto con su compañía telefónica. (>> Guía avanzada del usuario: ID de llamada). |

| Mensaje de error | Causa | Acción |
|----------------------------------|---|---|
| No asignado | Ha intentado acceder a un número de marcación rápida que no había almacenado en el equipo. | Configure el número de marcación rápida. (Consulte Almacenamiento de números de marcación rápida >> página 39). |
| No puede imprim Sustit. tinta XX | Uno o más cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil. El equipo interrumpirá todas las tareas de impresión. Mientras haya memoria disponible, los faxes en blanco y negro se almacenarán en la memoria. Si el equipo emisor está enviando un fax en color, el "intercambio de protocolos" del equipo pedirá que se envíe el fax en blanco y negro. Si el equipo emisor puede convertirlo, el fax en color se almacenará en la memoria como un fax en blanco y negro. | Sustituya los cartuchos de tinta. (Consulte Sustitución de los cartuchos de tinta ➤➤ página 51). |
| No se detecta | Ha instalado el cartucho de tinta nuevo demasiado rápido y el equipo no lo ha detectado. | Extraiga el cartucho de tinta nuevo y vuelva a colocarlo lenta y firmemente hasta que oiga un clic. (Consulte |
| | Uno de los cartuchos de tinta no está colocado correctamente. | Sustitución de los cartuchos de tinta ➤➤ página 51). |
| | El cartucho de tinta que ha reinstalado está usado. | Extraiga el cartucho de tinta usado e instale uno nuevo. |
| | Si no utiliza tinta Innobella™ original de Brother, es posible que el equipo no detecte el cartucho de tinta. | Utilice cartuchos de tinta Innobella™ originales de Brother. Si el error no desaparece, llame al Servicio de atención al cliente de Brother. |
| | El cartucho de tinta debe sustituirse. | Sustituya el cartucho de tinta por uno nuevo que sea original de Brother. |
| | El cartucho de tinta nuevo tiene una burbuja de aire. | Gire lentamente el cartucho de tinta de manera que la salida de tinta apunte hacia abajo y, a continuación, vuelva a instalar el cartucho. |

| Mensaje de error | Causa | Acción |
|-------------------|--|---|
| Papel atascado | Se ha producido un atasco de papel en el equipo. | Extraiga el papel atascado siguiendo los pasos que se indican en <i>Atasco de la impresora o de papel</i> >> página 71. |
| | | Asegúrese de que la guía de largo de papel esté configurada en el tamaño de papel correcto. NO extienda la bandeja de papel al cargar tamaños de papel A5 o más pequeños. |
| | | Si el atasco de papel se repite, es posible que se haya quedado atascado un trozo de papel pequeño en el equipo. Asegúrese de que no quede papel atascado en el equipo. (Consulte Operaciones adicionales para desatascar el papel >> página 74). |
| | Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de los rodillos de recogida de papel. | Limpie los rodillos de recogida de papel. (>> Guía avanzada del usuario: Limpieza de los rodillos de recogida de papel). |
| Poca tinta XXXXXX | Uno o más cartuchos de tinta se aproximan al final de su vida útil. Si uno de los cartuchos de tinta de color está a punto de acabarse y alguien le está enviando un fax en color, el "intercambio de protocolos" del equipo solicitará que se envíe el fax en blanco y negro. Si el equipo emisor puede convertirlo, el fax en color se imprimirá en el equipo como un fax en blanco y negro. | Encargue un nuevo cartucho de tinta. Puede seguir imprimiendo hasta que la pantalla LCD muestre No puede imprim. (Consulte Pedido de accesorios y consumibles >> página ii y Sustitución de los cartuchos de tinta >> página 51). |
| Quedan datos | Hay datos de impresión en la memoria del equipo. | Pulse Stop/Exit . El equipo cancelará el trabajo y lo borrará de la memoria. Pruebe a volver a imprimirlo. |
| Sin cart. tinta | Uno de los cartuchos de tinta no está colocado correctamente. | Saque el cartucho de tinta nuevo y vuelva a colocarlo lenta y firmemente hasta que oiga un clic. (Consulte Sustitución de los cartuchos de tinta >> página 51). |

| Mensaje de error | Causa | Acción |
|------------------|--|--|
| Sin memoria | La memoria del equipo está llena. | Si hay una operación de envío de fax o de copia en curso: |
| | | Pulse Stop/Exit y espere hasta que terminen de procesarse las demás operaciones en curso y, a continuación, vuelva a intentarlo. |
| | | Pulse Black Start o Color Start para seleccionar Env con el fin de enviar las páginas escaneadas hasta el momento. |
| | | ■ Pulse Black Start o Color Start para seleccionar Copia con el fin de copiar las páginas escaneadas hasta el momento. |
| | | ■ Borre los datos de la memoria. Para liberar más memoria, puede desactivar la recepción en memoria. (➤➤ Guía avanzada del usuario: Desactivación de las operaciones de recepción en memoria). |
| | | ■ Imprima los faxes guardados en la memoria. (➤➤ Guía avanzada del usuario: Impresión de un fax desde la memoria). |
| Sin resp/Ocupado | El número marcado no contesta o está comunicando. | Verifique el número y vuelva a intentarlo. |
| Temperatura baja | La temperatura ambiente es demasiado baja. | Una vez que haya logrado subir la temperatura ambiente, aguarde a que el equipo aumente su temperatura. Vuelva a intentarlo cuando el equipo haya aumentado su temperatura. |
| Timbr.Dist.Act. | El equipo está en el modo de timbre distintivo. No podrá cambiar el modo de recepción cuando el timbre distintivo esté activado. | Establezca el modo de timbre distintivo en Apag. (Consulte Desactivación del timbre distintivo >> página 31). |

Transferencia de faxes o del informe Diario del fax

Si la pantalla LCD muestra:

- Impos. limpiarXX
- Impos. Inic XX
- Impos. Imprim XX
- Impos. digitalXX

Le recomendamos que transfiera los faxes a otro equipo de fax o a la computadora. (Consulte *Transferencia de faxes a otro equipo de fax* >> página 69 o *Transferencia de faxes a la computadora* >> página 69).

También puede transferir el informe Diario del fax para comprobar si hay algún fax que se deba transferir. (Consulte *Transferencia del informe Diario del fax a otro equipo de fax* >> página 70).

Transferencia de faxes a otro equipo de fax

Si no ha configurado la Identificación de estación, no podrá entrar en el modo de transferencia de faxes. (>> Guía de configuración rápida: Configuración de la Identificación de estación).

- 1 Pulse Menu, 9, 0, 1.
- Realice una de las siguientes acciones:
 - Si la pantalla LCD muestra No hay datos, significa que no queda ningún fax en la memoria del equipo.

Pulse Stop/Exit.

- Si la pantalla LCD muestra Marque núm. fax, introduzca el número de fax al que desea reenviar los faxes.
- 3 Pulse Black Start.

Transferencia de faxes a la computadora

Puede transferir los faxes desde la memoria del equipo a la computadora.

Asegúrese de haber instalado
MFL-Pro Suite en la computadora y, a
continuación, active Recepción
PC-FAX en la computadora.
Realice una de las siguientes acciones:
(Windows® XP, Windows Vista® y
Windows® 7)

En (Inicio), seleccione
Todos los programas, Brother,
MFC-XXXX, Recepción PC-FAX y, a
continuación, seleccione Recibir.
(XXXX es el nombre del modelo).
(Windows® 8)

Haga clic en (Brother Utilities

(Utilidades de Brother)) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no ha sido seleccionado todavía). Haga clic en **Recepción de PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Recibir**.

- Asegúrese de haber configurado
 Recepción PC-Fax en el equipo.
 (➤➤ Guía avanzada del usuario:
 Recepción mediante PC Fax
 (Windows®)).
 Si los faxes están en la memoria del
 equipo al configurar Recepción PC-Fax,
 la pantalla LCD le preguntará si desea
 transferir los faxes a la computadora.
- Realice una de las siguientes acciones:
 - Para transferir todos los faxes a la computadora, pulse 1 (Sí).

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Impr. faxes:Sí O Impr. faxes:No.

Pulse **OK**

- Para salir y dejar los faxes en la memoria, pulse 2 (No).
- 4 Pulse Stop/Exit.

Transferencia del informe Diario del fax a otro equipo de fax

Si no ha configurado la Identificación de estación, no podrá entrar en el modo de transferencia de faxes. (>> Guía de configuración rápida: Configuración de la Identificación de estación).


- 1 Pulse Menu, 9, 0, 2.
- 2 Introduzca el número de fax al que desea reenviar el informe Diario del fax.
- 3 Pulse Black Start.

Atasco de documentos

Los documentos se pueden atascar en la unidad ADF si no se introducen o se alimentan correctamente, o bien si son demasiado largos. Siga estos pasos para desatascar un documento.

Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF

- 1 Extraiga todos los papeles que no estén atascados en la unidad ADF.
- Abra la cubierta de la unidad ADF.
- 3 Extraiga el papel atascado tirando hacia arriba.



1 Cubierta de la unidad ADF


- Cierre la cubierta de la unidad ADF.
- 5 Pulse Stop/Exit.

IMPORTANTE

Para evitar futuros atascos de documentos, cierre correctamente la cubierta de la unidad ADF presionando hacia abajo en el centro.

Documento atascado dentro de la unidad ADF

- 1 Saque de la unidad ADF cualquier papel que no esté atascado.
- 2 Levante la cubierta de documentos.
- Tire del documento atascado hacia la izquierda.




1 Cubierta de documentos

- 4 Cierre la cubierta de documentos.
- 5 Pulse Stop/Exit.

Extracción de documentos pequeños atascados en la unidad ADF

- Levante la cubierta de documentos.
- 2 Introduzca un trozo de papel rígido, como por ejemplo una cartulina, en la unidad ADF para empujar cualquier trozo de papel pequeño que se haya quedado en el interior.



- 1 Cubierta de documentos
- Cierre la cubierta de documentos.
- 4 Pulse Stop/Exit.

Atasco de la impresora o de papel


Localice y extraiga el papel atascado mediante los siguientes pasos:

 Desenchufe el equipo de la toma de corriente CA.


IMPORTANTE

Antes de desenchufar el equipo de la fuente de alimentación, puede transferir los faxes almacenados en la memoria a la computadora o a otro equipo de fax, de modo que no pierda ningún mensaje importante. (Consulte *Transferencia de faxes o del informe Diario del fax*>> página 69).


2 Tire de la bandeja de papel (1) para extraerla por completo del equipo.




Tire hacia usted de las dos palancas verdes del interior del equipo para extraer el papel atascado.




4 Con ambas manos, use las lengüetas de plástico de ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta la posición de apertura.



Tire del papel atascado (1) para retirarlo del equipo.




6 Mueva el cabezal de impresión (en caso necesario) para retirar todo el papel que quede en esta zona. Asegúrese de que no quede papel atascado en las esquinas del equipo (1) y (2).




IMPORTANTE


 NO toque la banda codificadora (1). De lo contrario, se podrían producir daños en el equipo.




- Si el cabezal de impresión se encuentra en la esquina derecha, tal y como se muestra en la ilustración (2), no podrá moverlo. Vuelva a enchufar el cable de alimentación. Mantenga pulsado Stop/Exit hasta que el cabezal de impresión se mueva hasta el centro. A continuación, desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y saque el papel.
- Si el papel queda atascado bajo el cabezal de impresión, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica y mueva el cabezal para extraer el papel.
 Sujete el cabezal de impresión por las concavidades marcadas con un triángulo, tal y como se muestra en la ilustración (3), para moverlo.




 Si se mancha la piel o la ropa con tinta, lávela inmediatamente con jabón o detergente. Asegúrese de comprobar detenidamente que no haya trozos de papel dentro del equipo (1).




8 Mire en el interior del equipo desde un ángulo inferior y asegúrese de que no quede ningún trozo de papel.



Abra la cubierta para el desatasco de papel (1) de la parte posterior del equipo.




10 Extraiga el papel atascado.




Cierre la cubierta para el desatasco de papel.


Asegúrese de que la cubierta esté cerrada correctamente.



12 Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.



13 Levante la cubierta del escáner (1) para liberar el bloqueo. Empuje con cuidado el soporte de la cubierta del escáner (2) hacia abajo y cierre la cubierta del escáner (3) con ambas manos.



A AVISO

Tenga cuidado de no lastimarse los dedos cuando cierre la cubierta del escáner.

Mientras mantiene sujeta la bandeja de papel en ese lugar, extraiga el soporte del papel hasta que oiga clic en su posición de apertura y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel. Asegúrese de extraer el soporte del papel hasta que quede inmovilizado en su sitio.

IMPORTANTE

NO utilice la lengüeta del soporte del papel cuando imprima en papel de tamaño Legal.


Vuelva a enchufar el equipo a la toma de corriente de CA.

NOTA


Si el atasco de papel se repite, es posible que se haya quedado atascado un trozo de papel pequeño en el equipo. (Consulte Operaciones adicionales para desatascar el papel >> página 74).

Operaciones adicionales para desatascar el papel


- Desenchufe el equipo de la toma de corriente CA.
- 2 Tire de la bandeja de papel (1) para extraerla por completo del equipo.




Tire hacia usted de las dos palancas verdes del interior del equipo para extraer el papel atascado.




4 Con ambas manos, use las lengüetas de plástico de ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner hasta la posición de apertura.




5 Cargue una hoja de papel grueso de tamaño Carta o A4, como papel satinado, en el equipo e introdúzcala hasta el fondo, tal y como se muestra en la ilustración.






6 Si el papel grueso logra expulsar algún papel atascado, extraiga el papel atascado.




IMPORTANTE

NO toque la banda codificadora (1). De lo contrario, se podrían producir daños en el equipo.




Tire del papel grueso para retirarlo del equipo.

8 Abra la cubierta para el desatasco de papel (1) de la parte posterior del equipo.



9 Cargue una hoja de papel grueso de tamaño Carta o A4, como papel satinado, en el equipo e introdúzcala hasta el fondo, tal y como se muestra en la ilustración.




Si el papel grueso logra expulsar algún papel atascado, extraiga el papel atascado.



IMPORTANTE


NO toque la banda codificadora (1). De lo contrario, se podrían producir daños en el equipo.




Tire del papel grueso para retirarlo del equipo.

Cierre la cubierta para el desatasco de papel.

Asegúrese de que la cubierta esté cerrada correctamente.




Levante la cubierta del escáner (1) para liberar el bloqueo. Empuje con cuidado el soporte de la cubierta del escáner (2) hacia abajo y cierre la cubierta del escáner (3) con ambas manos.



A AVISO

Tenga cuidado de no lastimarse los dedos cuando cierre la cubierta del escáner.

Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.



Vuelva a enchufar el equipo a la toma de corriente de CA.

Si tiene problemas con el equipo

NOTA

- Para obtener ayuda técnica, debe llamar al país en el que compró el equipo. Las llamadas se deben realizar desde dentro de ese país.
- Si considera que hay un problema en el equipo, verifique la tabla que se muestra a continuación y siga los consejos para la solución de problemas. Puede corregir la mayoría de los problemas por sí mismo/a.
- Si necesita más ayuda, Brother Solutions Center le ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes y los consejos más recientes para la solución de problemas.

Consulte http://solutions.brother.com/.

El uso de consumibles que no sean Brother puede influir en la calidad de impresión, en el rendimiento del hardware y en la fiabilidad del equipo.

Problemas de impresión

| Problema | Sugerencias |
|-------------|--|
| No imprime. | Compruebe que se haya elegido e instalado el controlador de impresora correcto. |
| | Compruebe que no hay ningún mensaje de error en la pantalla LCD. (Consulte <i>Mensajes de error y de mantenimiento</i> >> página 60). |
| | Asegúrese de que el equipo esté en línea. |
| | (Windows® XP) Haga clic en Inicio/Impresoras y faxes. Haga clic con el botón derecho en Brother MFC-XXXX Printer (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo). Si la impresora se desconecta de la línea, se mostrará Utilizar impresora en línea. Seleccione esta opción para activar la impresora. |
| | (Windows Vista [®]) |
| | Haga clic en Panel de control/Hardware y sonido/Impresoras. Haga clic |
| | con el botón derecho en Brother MFC-XXXX Printer (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo). Si la impresora se desconecta de la línea, se mostrará Utilizar impresora en línea . Seleccione esta opción para activar la impresora. |
| | (Windows [®] 7) |
| | Haga clic en Pispositivos e impresoras. Haga clic con el botón derecho en |
| | Brother MFC-XXXX Printer (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo) y seleccione Ver lo que se está imprimiendo . Haga clic en Impresora y asegúrese de que Usar impresora sin conexión esté desactivado. |
| | (Windows® 8) Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en Configuración y, a continuación, haga clic en Panel de control. En el grupo Hardware y sonido (Hardware), haga clic en Ver dispositivos e impresoras. Haga clic con el botón derecho en Brother MFC-XXXX Printer (donde XXXX corresponde al nombre de su modelo) y seleccione Ver lo que se está imprimiendo. Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de su impresora. Haga clic en Impresora en la barra de menú y asegúrese de que Usar impresora sin conexión no esté seleccionado. |
| | Uno o más cartuchos de tinta han llegado al final de su vida útil. (Consulte Sustitución de los cartuchos de tinta ➤➤ página 51). |

Problemas de impresión (Continuación)

| Problema | Sugerencias |
|---|---|
| No imprime. (continuación) | Si hay datos antiguos no imprimidos en la cola de impresión del controlador de impresora, no se podrán imprimir trabajos de impresión nuevos. Abra el icono de la impresora y elimine todos los datos de la siguiente manera: |
| | (Windows [®] XP) Haga clic en Inicio/Impresoras y faxes . |
| | (Windows Vista [®]) |
| | Haga clic en 🥙/Panel de control/Hardware y sonido/Impresoras. |
| | (Windows [®] 7) |
| | Haga clic en [7]/Dispositivos e impresoras/Impresoras y faxes . |
| | (Windows [®] 8) Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en Configuración/Panel de control/ Hardware y sonido (Hardware)/ Ver dispositivos e impresoras/Impresoras . |
| | (Mac OS X v10.6.8) Haga clic en Preferencias del Sistema/Impresión y Fax . |
| | (OS X v10.7.x, 10.8.x) Haga clic en Preferencias del Sistema/Impresión y Escaneado . |
| Los encabezados o los pies aparecen cuando el documento se | Hay un área no imprimible en la parte superior e inferior de la página. Ajuste los márgenes superior e inferior en el documento para permitir la impresión. |
| muestra en la pantalla, pero no aparecen cuando se imprime. | (Consulte Área no imprimible ➤➤ página 14). |
| No se puede imprimir con "formato de página". | Compruebe que la configuración de tamaño de papel en la aplicación y en el controlador de impresora es idéntica. |
| La velocidad de impresión es demasiado lenta. | Pruebe a cambiar la configuración del controlador de impresora. Una alta resolución necesita un tiempo de procesamiento, de envío e de impresión mayor. Pruebe las otras configuraciones de calidad en el controlador de impresora de la manera siguiente: |
| | (Windows [®]) Haga clic en Ajustes de color de la pestaña Avanzada y asegúrese de que desactiva Mejora del color . |
| | (Macintosh) Seleccione Ajustes de color , haga clic en Ajustes avanzados de color y asegúrese de que desactiva Mejora del color . |
| | Desactive la opción de impresión sin bordes. La impresión sin bordes es más lenta que la impresión en modo normal. |
| | Para obtener más información, ➤➤ Guía del usuario de software y en red. |
| True2Life™ no funciona correctamente. | Si los datos de la imagen no son a todo color en la aplicación (por ejemplo, 256 colores), True2Life™ no funcionará. Utilice al menos datos de color de 24 bits con la función True2Life™. |
| El equipo no imprime utilizando | Pruebe a reducir la resolución de la impresión. |
| Adobe [®] Illustrator [®] . | Para obtener más información, ➤➤ Guía del usuario de software y en red. |

Problemas de calidad de impresión

| Problema | Sugerencias |
|--|---|
| Mala calidad de impresión. | Compruebe la calidad de impresión. (Consulte <i>Comprobación de la calidad de impresión</i> ➤➤ página 55). |
| | Asegúrese de que la configuración Soporte de impresión del controlador de impresora o la configuración Tipo de papel del menú del equipo coincida con el tipo de papel que está utilizando. (Consulte <i>Tipo de papel</i> >> página 15). |
| | Para obtener más información, ➤➤ Guía del usuario de software y en red. |
| | Asegúrese de que los cartuchos de tinta no sean demasiado antiguos. Es posible que la tinta se obstruya en estos casos: |
| | Se ha superado la fecha de caducidad que se indica en el paquete del cartucho. (Los cartuchos de tinta Innobella™ originales de Brother duran hasta dos años si se conservan en su paquete original). |
| | ■ El cartucho de tinta lleva más de seis meses en el equipo. |
| | ■ Es posible que el cartucho de tinta no se haya almacenado correctamente antes usarlo. |
| | Asegúrese de utilizar tinta Innobella™ original de Brother. El uso de consumibles que no sean Brother puede influir en la calidad de impresión, en el rendimiento del hardware y en la fiabilidad del equipo. |
| | Asegúrese de utilizar uno de los tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel aceptado y otros soportes de impresión</i> ➤➤ página 15). |
| | Compruebe la temperatura ambiente. El entorno recomendado para su equipo debe tener una temperatura entre 68 °F y 91 °F (20 °C y 33 °C). |
| Aparecen líneas horizontales blancas en los textos o gráficos. | Limpie el cabezal de impresión. (Consulte <i>Limpieza del cabezal de impresión</i> ➤➤ página 55). |
| | Asegúrese de utilizar tinta Innobella™ original de Brother. |
| | Pruebe a utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel aceptado y otros soportes de impresión</i> ➤➤ página 15). |
| | Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, ahorrar tinta del cartucho y mantener la calidad de impresión, le recomendamos que no desenchufe frecuentemente el equipo ni lo deje desenchufado durante largos períodos de |
| | tiempo. Le recomendamos que use (1) para apagar el equipo. Al usar (1) se |
| | permite el suministro de una cantidad mínima de energía al equipo, lo que garantiza una limpieza periódica, aunque menos frecuente, del cabezal de impresión. |
| El equipo imprime páginas en blanco. | Limpie el cabezal de impresión. (Consulte <i>Limpieza del cabezal de impresión</i> ➤➤ página 55). |
| | Asegúrese de utilizar tinta Innobella™ original de Brother. |
| | Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, ahorrar tinta del cartucho y mantener la calidad de impresión, le recomendamos que no desenchufe frecuentemente el equipo ni lo deje desenchufado durante largos períodos de |
| | tiempo. Le recomendamos que use (1) para apagar el equipo. Al usar (1) se |
| | permite el suministro de una cantidad mínima de energía al equipo, lo que garantiza una limpieza periódica, aunque menos frecuente, del cabezal de impresión. |
| Los caracteres y las líneas aparecen borrosos. | Compruebe la alineación de la impresión. (Consulte <i>Comprobación de la alineación de la impresión</i> ➤➤ página 56). |

Problemas de calidad de impresión (Continuación)

| Problema | Sugerencias |
|--|---|
| Las imágenes impresas o el texto impreso aparecen inclinados. | Compruebe que el papel esté cargado adecuadamente en la bandeja de papel y que las guías del papel estén ajustadas correctamente. (Consulte Carga de papel y otros soportes de impresión >> página 9). |
| | Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel esté cerrada correctamente. |
| Borrón o mancha de tinta en la parte central superior de la página impresa. | Asegúrese de que el papel no sea demasiado grueso o que no esté arrugado. (Consulte <i>Papel aceptado y otros soportes de impresión</i> ➤➤ página 15). |
| La impresión tiene un aspecto borroso o la tinta parece correrse. | Asegúrese de utilizar los tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel aceptado y otros soportes de impresión</i> ➤➤ página 15). No manipule el papel hasta que la tinta esté seca. |
| | Asegúrese de que la superficie de impresión esté cara abajo en la bandeja de papel. |
| | Asegúrese de utilizar tinta Innobella™ original de Brother. |
| | Si utiliza papel fotográfico, asegúrese de haber configurado el tipo de papel correcto. Si está imprimiendo una fotografía desde la computadora, configure el Soporte de impresión en el controlador de impresora. |
| Se produce un borrón o sale húmeda al utilizar papel fotográfico satinado. | Asegúrese de comprobar el anverso y el reverso del papel. Coloque la superficie satinada (la superficie de impresión) cara abajo. (Consulte <i>Tipo de papel</i> >> página 15). |
| | Si utiliza papel fotográfico satinado, asegúrese de que la configuración del tipo de papel sea correcta. |
| Aparecen manchas al dorso o en la parte inferior de la página. | Asegúrese de que la platina de impresión no esté manchada de tinta. (➤➤ Guía avanzada del usuario: Limpieza de la platina de impresión del equipo). |
| | Asegúrese de utilizar tinta Innobella™ original de Brother. |
| | Asegúrese de utilizar la lengüeta del soporte del papel. (Consulte Carga de papel y otros soportes de impresión ➤➤ página 9). |
| | Asegúrese de que los rodillos de alimentación del papel no estén manchados de tinta. (>> Guía avanzada del usuario: Limpieza de los rodillos de alimentación del papel). |
| El equipo imprime líneas densas en la página. | (Windows [®]) Seleccione Orden inverso en la pestaña Básica del controlador de impresora. |
| Las impresiones aparecen arrugadas. | (Windows [®]) En la pestaña Avanzada del controlador de impresora, haga clic en Ajustes de color y desactive Impresión bidireccional . |
| | (Macintosh) En el controlador de impresora, seleccione Imprimir configuración, haga clic en Avanzada, seleccione Otras opciones de impresión y desactive Impresión bidireccional. |
| | Asegúrese de utilizar tinta Innobella™ original de Brother. |

Problemas de manipulación de papel

| Problema | Sugerencias |
|--|---|
| El equipo no alimenta papel. | Asegúrese de introducir la bandeja de papel hasta el fondo para que encaje en su sitio. |
| | Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel, en la parte de atrás del equipo, está cerrada. |
| | Si la pantalla LCD muestra el mensaje de papel atascado y el problema continúa, consulte <i>Mensajes de error y de mantenimiento</i> ➤➤ página 60. |
| | Si no hay papel, cargue una nueva pila de papel en la bandeja. |
| | Si hay papel en la bandeja, asegúrese de que esté derecho. Si el papel está curvado, enderécelo. A veces resulta útil sacar el papel, darle la vuelta a la pila y volver a colocarlo en la bandeja. |
| | Reduzca la cantidad de papel presente en la bandeja y vuelva a intentarlo. |
| | Limpie los rodillos de recogida de papel. |
| | (➤➤ Guía avanzada del usuario: Limpieza de los rodillos de recogida de papel). |
| El papel fotográfico no se alimenta correctamente. | Cuando imprima sobre papel fotográfico Brother, cargue una hoja adicional del mismo papel fotográfico en la bandeja de papel. Se ha incluido una hoja adicional en el paquete de papel para esta finalidad. |
| El equipo alimenta varias páginas. | Haga lo siguiente: |
| | (Consulte Carga de papel y otros soportes de impresión ➤➤ página 9). |
| | Asegúrese de que el papel esté cargado correctamente en la bandeja. |
| | Retire todo el papel de la bandeja y airee bien la pila de papel; a continuación, vuelva a colocarlo en la bandeja. |
| | ■ Asegúrese de no empujar el papel demasiado. |
| | Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel esté cerrada correctamente. (Consulte <i>Atasco de la impresora o de papel</i> ➤➤ página 71). |
| | Asegúrese de que la almohadilla de la base de la bandeja de papel no esté sucia. (>> Guía avanzada del usuario: Limpieza de los rodillos de recogida de papel). |
| Hay un atasco de papel. | Consulte Atasco de la impresora o de papel ➤➤ página 71. Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas al tamaño del papel correcto. No extienda la bandeja de papel al cargar tamaños de papel A5 o más pequeños. |
| El atasco de papel se produce una y otra vez. | Si el atasco de papel se repite, es posible que se haya quedado atascado un trozo de papel pequeño en el equipo. Asegúrese de que no quede papel atascado en el equipo. (Consulte <i>Operaciones adicionales para desatascar el papel</i> >> página 74). |
| El papel se atasca al utilizar la impresión a 2 caras. | Utilice una de las configuraciones de prevención de atascos, 1 de 2 caras o 2 de 2 caras. |
| | Para imprimir Para obtener más información, ➤➤ Guía del usuario de software y en red. |
| | Si el papel se atasca a menudo durante la impresión a 2 caras, es posible que los rodillos de alimentación del papel estén manchados de tinta. Limpie los rodillos de alimentación del papel. (>> Guía avanzada del usuario: Limpieza de los rodillos de alimentación del papel). |

Impresión de faxes recibidos

| Problema | Sugerencias |
|--|---|
| ■ Impresión condensada | Este problema se debe normalmente a una mala conexión telefónica. Haga una copia; si la copia tiene buena calidad, es probable que la conexión no sea buena debido al ruido estático o interferencias en la línea telefónica. Pida que le vuelvan |
| Rayas horizontales | |
| Las frases de la parte superior e inferior aparecen cortadas | a enviar el fax. |
| ■ Faltan líneas | |
| Líneas negras verticales en los faxes recibidos. | Es posible que el escáner del remitente esté sucio. Pida al remitente que haga una copia para ver si se trata de un problema de su equipo. Pruebe a recibir un fax desde otro equipo. |
| Los márgenes derecho e izquierdo se recortan o se imprime una sola página en dos. | Si los faxes recibidos se dividen y se imprimen en dos páginas o si el equipo expulsa una página en blanco de más, es posible que la configuración que ha establecido en Tamaño papel no sea la correcta con respecto al papel que está utilizando. |
| | (Consulte <i>Tamaño de papel</i> ➤➤ página 15). |
| | Active la función de reducción automática. (➤➤ Guía avanzada del usuario: Impresión de faxes entrantes reducidos). |
| Los faxes recibidos en color se imprimen solo en blanco y negro. | Sustituya cada cartucho de tinta de color que ha llegado al final de su vida útil y, a continuación, pida al remitente que envíe nuevamente el fax en color. (Consulte Sustitución de los cartuchos de tinta ➤➤ página 51). |

Línea telefónica o conexiones

| Problema | Sugerencias |
|---|---|
| La función de marcación no funciona. (No hay tono de marcación) | Compruebe todas las conexiones del cable de la línea telefónica. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma de teléfono de la pared y en la conexión LINE del equipo. |
| | (Solo Canadá) Cambie la configuración Tonos/Pulsos. (➤➤ Guía de configuración rápida.) |
| | Envíe un fax manual pulsando Hook y marcando el número. Espere hasta escuchar los tonos de recepción de fax antes de pulsar Black Start o Color Start . |
| | Si no hay tono de marcación, conecte un teléfono que sepa que funcione a la toma de teléfono. A continuación, descuelgue el auricular del teléfono externo y escuche un tono de marcación. Si sigue sin haber tono de marcación, pida a su compañía telefónica que revise la línea o la toma. |
| El equipo no responde a las llamadas. | Asegúrese de que el equipo esté configurado en el modo de recepción correcto. (Consulte Selección del modo de recepción correcto >> página 24). Compruebe si existe tono de marcación. Si es posible, haga una llamada al equipo para comprobar si contesta. Si sigue sin haber respuesta, compruebe que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma de teléfono de la pared y en la conexión LINE del interior del equipo. Si al llamar al equipo no suena, pida a la compañía telefónica que revise la línea. |

Recepción de faxes

| Problema | Sugerencias |
|----------|---|
| | Pulse Hook en el modo Fax para asegurarse de que el equipo tiene tono de marcación. Si escucha ruido estático o interferencias en la línea de fax, llame a su |
| | proveedor telefónico local. Compruebe todas las conexiones del cable de la línea telefónica. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma de teléfono de la pared y en la conexión LINE del equipo. Si está suscrito a servicios DSL, VoIP o MagicJack, llame a su proveedor de servicios para que le proporcione las instrucciones de conexión. Para reducir la velocidad del módem y desactivar ECM (el modo de corrección de errores), consulte Interferencias en línea telefónica / VoIP >> página 89. |
| | Asegúrese de que el equipo esté en el modo de recepción correcto. Esto se determina mediante los dispositivos externos y los servicios de suscripción telefónicos que tenga en la misma línea que el equipo Brother. (Consulte Selección del modo de recepción correcto >> página 24). |
| | Si tiene una línea de fax dedicada y desea que el equipo Brother conteste automáticamente todos los faxes entrantes, seleccione el modo Solo fax. |
| | Si el equipo Brother comparte la línea con un contestador automático externo, seleccione el modo Contestador ext. En el modo Contestador ext., el equipo Brother recibirá automáticamente los faxes entrantes y los interlocutores de llamadas de voz podrán dejar un mensaje en el contestador automático. |
| | Si el equipo Brother comparte la línea con un servicio de suscripción de correo de voz, consulte <i>Correo de voz</i> ➤➤ página 29. |
| | Si el equipo Brother comparte la línea con el servicio de suscripción de timbre distintivo, consulte <i>Timbre distintivo</i> ➤➤ página 30. |
| | Si el equipo Brother comparte la línea con otros teléfonos y desea que conteste automáticamente todos los faxes entrantes, seleccione el modo ${\tt Fax/Tel}$. En el modo ${\tt Fax/Tel}$, el equipo Brother recibirá faxes automáticamente y emitirá un semitimbre/doble timbre que le indicará que tiene llamadas de voz. |
| | Si no desea que el equipo Brother conteste automáticamente los faxes entrantes, seleccione el modo Manual. En el modo Manual, debe contestar todas las llamadas entrantes y activar el equipo para recibir faxes. |
| | Es posible que otro dispositivo o servicio en su entorno esté contestando las llamadas antes que el equipo Brother. Para realizar una prueba, disminuya el número de timbres: |
| | ■ Si el modo de recepción está configurado en Solo fax o Fax/Tel, disminuya el número de timbres a 1 timbre. (Consulte <i>Número de timbres</i> >> página 27). |
| | ■ Si el modo de recepción está configurado en Contestador ext., disminuya el número de timbres programados en el contestador automático a 2. |
| | Si el modo de recepción está configurado en Manual, NO ajuste la configuración del número de timbres. |
| | En caso de recibir un fax de prueba: |
| | ■ Si ha recibido adecuadamente el fax de prueba, significa que el equipo está funcionando correctamente. Recuerde restablecer el número de timbres o el contestador automático a su configuración original. Si los problemas de recepción persisten después de haber restablecido el número de timbres, es posible que una persona, un dispositivo o un servicio de suscripción estén contestando a la llamada de fax antes de que el equipo pueda hacerlo. |
| | Si no ha podido recibir el fax, es posible que otro dispositivo o servicio de suscripción esté interfiriendo con la recepción del fax o que haya un problema con la línea de fax. |

Recepción de faxes (Continuación)

| Problema | Sugerencias |
|---|---|
| No se puede recibir un fax. (continuación) | Si está utilizando un contestador automático (modo Contestador ext.) en la misma línea que el equipo Brother, asegúrese de que el contestador automático esté configurado correctamente. (Consulte Conexión de un TAD (contestador automático) externo >> página 33). |
| | Enchufe el cable de la línea telefónica directamente desde la toma de teléfono de la pared hasta la conexión LINE del equipo Brother. |
| | 2 Retire la cubierta protectora de la conexión EXT. del equipo Brother y, a continuación, enchufe el cable de la línea telefónica desde el contestador automático hasta la conexión EXT. |
| | 3 Configure el contestador automático para que conteste tras 4 timbres. Si tiene problemas para recibir faxes o mensajes de voz, configure el contestador automático para que conteste tras 2 o 3 timbres. |
| | 4 Grabe el mensaje saliente en el contestador automático. |
| | ■ Grabe cinco segundos de silencio al inicio del mensaje saliente. |
| | ■ Limite la duración del mensaje a 20 segundos. |
| | Finalice el mensaje saliente con el código de recepción de fax para las personas que envían faxes manuales. Por ejemplo: "Después del pitido, deje un mensaje o pulse * 5 1 y Start para enviar un fax". |
| | 5 Configure el contestador automático para que conteste las llamadas. |
| | 6 Configure el modo de recepción del equipo Brother en Contestador ext. (Consulte Selección del modo de recepción correcto ➤➤ página 24). |
| | Asegúrese de que la función Recepción fácil del equipo Brother esté configurada en Enc. La función de recepción fácil le permite recibir un fax incluso si ha contestado la llamada en un teléfono externo o una extensión telefónica. (Consulte Recepción fácil >> página 28). |
| | Si se encuentra frecuentemente con errores de transmisión debido a posibles interferencias en la línea telefónica, pruebe a cambiar la configuración de compatibilidad a Básic (paraVoIP). (Consulte Interferencias en línea telefónica / VoIP >> página 89). |

Envío de faxes

| Problema | Sugerencias |
|---------------------------------|---|
| No se puede enviar un fax. | Compruebe todas las conexiones del cable de la línea telefónica. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma de teléfono de la pared y en la conexión LINE del equipo. |
| | Imprima el informe Verificación de la transmisión y compruebe si se producen errores. (➤➤ Guía avanzada del usuario: <i>Informes</i>). |
| | Pida al interlocutor que compruebe si el equipo receptor tiene papel. |
| Mala calidad de envío de faxes. | Pruebe a cambiar la resolución a Fina o Superfina. Haga una copia para comprobar el funcionamiento del escáner del equipo. Si la calidad de la copia no es buena, limpie el escáner. (Consulte <i>Limpieza del escáner</i> >> página 54). |

Envío de faxes (Continuación)

| Problema | Sugerencias |
|---|---|
| El informe Verificación de la transmisión muestra RESULT:ERROR. | Posiblemente existe un ruido temporal o interferencias en la línea telefónica. Pruebe a enviar nuevamente el fax. Si envía un mensaje PC FAX y el informe Verificación de la transmisión le indica RESULT:ERROR, es posible que no haya suficiente memoria en el equipo. Para ganar memoria extra, puede imprimir los mensajes de fax a partir de la memoria del equipo. (>> Guía avanzada del usuario: Impresión de un fax desde la memoria). Si el problema persiste, póngase en contacto con la compañía telefónica para que revisen la línea. |
| | Si se encuentra frecuentemente con errores de transmisión debido a posibles interferencias en la línea telefónica, pruebe a cambiar la configuración de compatibilidad del equipo a Básic (paraVoIP). (Consulte Interferencias en línea telefónica / VoIP >> página 89). |
| Los faxes enviados están en blanco. | Asegúrese de que el documento se ha cargado correctamente. (Consulte <i>Carga de documentos</i> >> página 18). |
| Líneas negras verticales en los faxes enviados. | Las líneas negras verticales en los faxes que se envían suelen estar provocadas por suciedad o por corrector líquido en la banda del cristal. Limpie la banda del cristal. (Consulte <i>Limpieza del escáner</i> >> página 54). |

Gestión de las llamadas entrantes

| Problema | Sugerencias |
|---|--|
| El equipo "escucha" la voz como un tono CNG. | Si la función de recepción fácil está configurada en Enc., el equipo es más sensible a los sonidos. Podría interpretar incorrectamente ciertas voces o música de la línea telefónica como si fueran tonos de un equipo de fax y responder con tonos de recepción de fax. Desactive el equipo pulsando Stop/Exit . Puede evitar este problema configurando la opción de recepción fácil en Apag. (Consulte <i>Recepción fácil</i> >> página 28). |
| Envío de una llamada de fax al equipo. | Si responde desde una extensión telefónica, pulse el código de recepción de fax (la configuración predeterminada de fábrica es * 5 1). Si responde desde el teléfono externo (conectado a la conexión EXT.), pulse Black Start o Color Start y, a continuación, pulse 2 para recibir el fax. Cuando el equipo conteste, cuelgue. |
| Funciones personalizadas dentro de una misma línea. | Si tiene Llamada en espera, Llamada en espera/ID de llamada, ID de llamada, RingMaster, Correo de voz, un contestador automático, un sistema de alarma o cualquier otra función personalizada en la misma línea telefónica a la que esté conectado el equipo, pueden producirse problemas al enviar o recibir faxes. |
| | Por ejemplo: si está suscrito al servicio Llamada en espera o a cualquier otro servicio personalizado y la señal se transmite por la línea mientras el equipo está enviando o recibiendo un fax, esa señal puede temporalmente interrumpir o afectar a los faxes. La función ECM (Modo de corrección de errores) de Brother debería ayudar a resolver este problema. Se trata de un problema habitual en el sector de la telefonía, común en todos los dispositivos que envían o reciben datos a través de una línea compartida con funciones personalizadas. Si para sus actividades es fundamental evitar la más mínima interrupción, le recomendamos que conecte el equipo a una línea telefónica independiente sin funciones personalizadas. |

Problemas de copia

| Problema | Sugerencias |
|--|---|
| Aparecen líneas o rayas negras verticales en las copias. | Las líneas negras verticales en las copias suelen estar provocadas por suciedad o por corrector líquido en la banda del cristal. Limpie la banda del cristal, el cristal de escaneado, la barra blanca y el plástico blanco situado encima. (Consulte Limpieza del escáner >> página 54). |
| Aparecen marcas o puntos negros en las copias. | Las marcas o puntos negros en las copias se deben generalmente a que el cristal de escaneado está sucio o manchado de corrector líquido. Limpie el cristal de escaneado y el plástico blanco que se encuentra sobre este. (Consulte <i>Limpieza del escáner</i> >> página 54). |
| Las copias están en blanco. | Asegúrese de que el documento se ha cargado correctamente. (Consulte Carga de documentos >> página 18). |
| Malos resultados de copia al utilizar la unidad ADF. | Pruebe a utilizar el cristal de escaneado. (Consulte <i>Uso del cristal de escaneado</i> >> página 19). |
| La opción Ajustar a página no funciona correctamente. | Asegúrese de que el documento no está inclinado en el cristal de escaneado. Vuelva a colocar el documento e inténtelo de nuevo. |

Problemas de escaneado

| Problema | Sugerencias |
|--|---|
| Se producen errores TWAIN o WIA cuando se inicia el escaneado. (Windows®) | Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN o WIA de Brother como controlador principal en la aplicación de escaneado. Por ejemplo, en Nuance™ PaperPort™ 12SE, haga clic en Configuración de digitalización , Seleccionar para seleccionar el controlador TWAIN o WIA de Brother. |
| Se producen errores TWAIN o ICA cuando se inicia el escaneado. (Macintosh) | Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN de Brother como controlador principal en la aplicación de escaneado. En PageManager, haga clic en Archivo , Seleccionar fuente y seleccione el controlador TWAIN de Brother. También puede escanear documentos con el controlador de escáner ICA. Para obtener más información, >> Guía del usuario de software y en red. |
| OCR no funciona. | Pruebe a aumentar la resolución del escáner. |
| | (Macintosh) |
| | Asegúrese de haber terminado la descarga e instalación de Presto! PageManager desde: http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang2.dmg |
| Malos resultados de escaneado al utilizar la unidad ADF. | Limpie la barra blanca de la unidad ADF y la banda del cristal, que se encuentra debajo de ella. |
| Aparecen líneas verticales en los datos escaneados. | (Consulte <i>Limpieza del escáner</i> ➤➤ página 54). |
| | Pruebe a utilizar el cristal de escaneado. (Consulte <i>Uso del cristal de escaneado</i> >> página 19). |

Problemas de software

| Problema | Sugerencias |
|---|--|
| No se puede instalar el software ni imprimir. | (Windows [®]) Ejecute el programa Reparación MFL-Pro Suite del CD-ROM. Este programa reparará el software y volverá a instalarlo. |
| Aparece "Dispositivo ocupado" en la pantalla de la computadora. | Asegúrese de que no haya ningún mensaje de error en la pantalla LCD. |

В

Tono de marcación

Al configurar el tono de marcación como Detección, se acortará la pausa de detección de marcación.

- 1 Pulse Menu, 0, 4.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Detección O No detectado. Pulse OK.
- 3 Pulse Stop/Exit.

Interferencias en línea telefónica / VoIP

En caso de que tenga problemas para enviar o recibir faxes debido a una posible interferencia en la línea telefónica, le recomendamos que cambie la velocidad del módem para minimizar los errores en las operaciones de fax.

- 1 Pulse **Menu**, **0**, **5**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Normal o Básic (paraVoIP). Pulse OK.
 - Básic (paraVoIP) reduce la velocidad del módem a 9600 bps y desactiva la recepción de faxes en color y la función ECM, exceptuando el envío de faxes en color. A menos que la interferencia en su línea telefónica sea un problema habitual, es preferible utilizarlo solo cuando sea necesario.

Para mejorar la compatibilidad con la mayoría de servicios VoIP, Brother recomienda cambiar la configuración de compatibilidad a Básic (paraVoIP).

Name 1 octobless la volce

- Normal establece la velocidad del módem a 14 400 bps.
- 3 Pulse Stop/Exit.

NOTA

VoIP (voz sobre IP) es un tipo de sistema telefónico que utiliza una conexión a Internet en lugar de una línea telefónica tradicional.

Información del equipo

Comprobación del número de serie

- Pulse **Menu**, **6**, **1**. El número de serie del equipo aparecerá en la pantalla LCD.
- 2 Pulse Stop/Exit.

Comprobación de la versión del firmware

- 1 Pulse **Menu**, **6**, **2**. La versión del firmware del equipo aparecerá en la pantalla LCD.
- Pulse Stop/Exit.

Funciones de restablecimiento

Están disponibles las siguientes funciones de restablecimiento:

1 Reconf. equipo

Puede restablecer la configuración del equipo, como la fecha y hora y el número de timbres.

2 Dir y Fax

Direcciones y fax restablece las siguientes configuraciones:

- Marcación rápida (Marcación rápida y grupos configurados)
- Identificación de estación (Nombre y número)
- Configuración de informe
 (Informe Verificación de la transmisión, Marcación rápida y Diario del fax)
- 3 Todos ajustes

Permite restablecer todas las configuraciones a las predeterminadas de fábrica.

Brother recomienda encarecidamente realizar este procedimiento antes de devolver o desechar el equipo.

Cómo restablecer el equipo

- 1 Pulse **Menu**, **0**, **6**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de restablecimiento (Reconf. equipo, Dir y Fax O Todos ajustes) deseado. Pulse OK.
- Pulse 1 para restablecer el equipo o pulse 2 para salir de la función de restablecimiento.
- 4 Pulse 1 para reiniciar el equipo.

C

Tablas de menús y de funciones

Uso de las tablas de menús


Pulse los botones de menú para seleccionar las configuraciones y las opciones que desea establecer según se muestran en la pantalla LCD.

Hemos creado una tabla de menús y unas tablas de funciones indicadas paso a paso para que pueda consultar todas las opciones disponibles para cada configuración y función. Puede utilizar estas tablas para ajustar rápidamente sus configuraciones preferidas en el equipo.

Almacenamiento en memoria

Incluso si se produce un corte del suministro eléctrico, no perderá la configuración del menú, ya que se almacena permanentemente. La configuración temporal, como el Modo satélite, se perderá y es posible que tenga que volver a introducir la fecha y hora.

Botones de menú



Para acceder al modo de menú:

- 1 Pulse **Menu**.
- Seleccione una opción. Puede desplazarse más rápidamente por cada uno de los niveles de menú pulsando ▲ o ▼ según la dirección deseada.

1.Tinta

(2.Config. gral.

3.Fax

4.Copia

(5.Imp. informes

6.Info. equipo

0.Conf. inicial

- 3 Pulse **OK** cuando la opción aparezca en la pantalla LCD. La pantalla LCD mostrará entonces el siguiente nivel de menú.
- Pulse ▲ o ▼ para desplazarse y seleccionar la configuración que desea cambiar.
 Pulse OK.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción deseada.
 Pulse OK.
 La pantalla LCD mostrará Aceptado.
- 6 Pulse Stop/Exit.

Tabla de menús

Esta tabla de menús le ayudará a entender las selecciones y opciones de menú que se encuentran en el menú de la pantalla LCD del equipo. La configuración predeterminada de fábrica aparece en negrita seguida de un asterisco.

NOTA

Una vez que conozca el orden de las opciones, podrá acceder a una configuración pulsando **Menu**, pulsando el número de la opción del nivel 1, pulsando el número de la opción del nivel 2, etc., hasta que aparezca la configuración deseada.



| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página |
|-----------|---------------------|--------|-----------------|---|-------------|
| 1.Tinta | 1.Impr de prueba | _ | Calidad impres. | Permite comprobar la calidad o alineación de la impresión. | 55 |
| | | | Alineamiento | | 56 |
| | 2.Limpiando | _ | Negro | Permite limpiar el cabezal de impresión. | 55 |
| | | | Color | | |
| | | | Todos | | |
| | 3.Tinta restante | _ | -000000+ | Permite comprobar el volumen de tinta disponible. | Consulte ◆. |
| | | | -■□□□□□+ | | |
| | | | -■■□□□□+ | | |
| | | | + | | |
| | | | + | | |
| | | | + | | |
| | | | - | | |
| | | | - | | |
| 2.Config. | 1.Modo Temporiz. | _ | 0 seg | Permite configurar el tiempo para volver al modo Fax. | |
| | | | 30 seg | | |
| | | | 1 min | | |
| | | | 2 min* | | |
| | | | 5 min | | |
| | | | No | | |
| | 2.Tipo de papel | _ | Papel normal* | Permite configurar el tipo de papel cargado en la bandeja de papel. | 15 |
| | | | Papel tinta | | |
| | | | Brother BP71 | | |
| | | | Otro brillo | | |
| | | | Transparencia | | |

^{♦ &}gt;> Guía avanzada del usuario.

La configuración predeterminada de fábrica aparece en negrita con un asterisco.

^{‡ ➤➤} Guía de configuración rápida.

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|---|--------|
| 2.Config. | 3.Tamaño papel | _ | Carta* | Permite configurar el tamaño de papel cargado en la bandeja de papel. | 15 |
| gral. | | | Legal | | |
| (Continuación) | | | A4 | | |
| | | | A5 | | |
| | | | Ejecutivo | | |
| | | | 4"x6" | | |
| | 4.Volumen | 1.Timbre | No | Permite ajustar el volumen del timbre. | |
| | | | Bajo | | |
| | | | Med* | | |
| | | | Alto | | |
| | | 2.Alarma | No | Permite ajustar el volumen de la alarma. | |
| | | | Bajo* | | |
| | | | Medio | | |
| | | | Alto | | |
| | | 3.Altavoz | No | Permite ajustar el volumen del altavoz. | |
| | | | Bajo | | |
| | | | Med* | | |
| | | | Alto | | |
| | 5.Contraste LCD | _ | Claro | Permite ajustar el contraste de la pantalla LCD. | |
| | | | Oscuro* | | |
| | 6.Modo espera | _ | 1 min | Permite seleccionar cuánto tiempo permanecerá inactivo el equipo antes de entrar en el modo espera. | 1 |
| | | | 2 min | | |
| | | | 3 min | | |
| | | | 5 min* | | |
| | | | 10 min | | |
| | | | 30 min | | |
| | | | 60 min | | |

^{◆ ➤➤} Guía avanzada del usuario.

La configuración predeterminada de fábrica aparece en negrita con un asterisco.

^{‡ ➤&}gt; Guía de configuración rápida.

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página |
|---------------------|------------------|---------------------|---|---|------------|
| 3.Fax 1.Conf.recepc | 1.Conf.recepción | 1.Modo recepción | Solo fax* Fax/Tel Contestador ext. Manual | Permite seleccionar el método de recepción más adecuado a sus necesidades. | 24 |
| | | 2.Núm. timbres | | Permite configurar el número de timbres antes de que el equipo conteste en modo Solo fax 0 Fax/Tel. | 27 |
| | | 3.Dur.Timbre F/T | 20seg* 30seg 40seg 70seg | Permite configurar la duración del semitimbre/doble timbre en el modo Fax/Tel. | 27 |
| | | 4.Recep. fácil | Enc.* Apag. | El equipo recibe mensajes de fax automáticamente cuando usted contesta una llamada y escucha tonos de fax. | 28 |
| | | 5.Activ. remota | Activ. remota (Opciones) si* No Recep. Fax: (*51) Cont. Tel.: (#51) | Permite contestar todas las llamadas desde una extensión telefónica, así como utilizar los códigos para activar o desactivar el equipo. Estos códigos se pueden personalizar. | 36 |
| | | 6.Reducción auto | Sí* | Permite reducir el tamaño de los faxes entrantes. | Consulte ◆ |
| | | 7.Recep. memoria | No* Recibir PC Fax | Permite configurar el equipo para enviar faxes a la computadora. Si selecciona Recibir PC-Fax, puede activar la función de impresión de seguridad. | |

^{♦ ➤➤} Guía avanzada del usuario.

^{‡ ➤➤} Guía de configuración rápida.

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| 3. Fax (Continuación) | 2.Conf. envio | 1.Fax resolución | Estándar* Fina Superfina Foto | Permite configurar la resolución predeterminada de los faxes salientes. | Consulte ◆ |
| | | 2.Contraste 3.Trans.t.real | Automá.* Claro Oscuro Sólo fax sig. | Permite cambiar el contraste (más claro o más oscuro) de los faxes que se envíen. Permite enviar un fax sin | |
| | | 4. Modo | Sí No* | utilizar la memoria. Si tiene problemas para | |
| | | satélite | No* | enviar faxes al extranjero, configure esta opción en Sí. | |
| | | 0.Tmño área esca | A4 Carta* | Permite ajustar el área de escaneado del cristal de escaneado al tamaño del documento. | 22 |
| | 3.Ajus. Informes | 1.Transmisión | Sí + Img. No* No + Img. | Permite seleccionar la configuración inicial para el informe Verificación de la transmisión. | 23 |
| | | 2.Frec. informe | No Cada 50 faxes* Cada 6 horas Cada 12 horas Cada 24 horas Cada 2 días Cada 7 días | Permite configurar el intervalo para la impresión automática del Diario del fax. Si selecciona una configuración que no sea No o Cada 50 faxes, podrá configurar el tiempo para la opción seleccionada. Si selecciona Cada 7 días, podrá configurar el día de la semana. | Consulte ◆ |
| | 4.Imprimir Fax | _ | _ | Permite imprimir los faxes entrantes almacenados en la memoria. | |
| | 5.Trab restantes | _ | _ | Permite comprobar qué trabajos hay en la memoria y cancelar trabajos seleccionados según sea necesario. | |

^{♦ ➤➤} Guía avanzada del usuario.

^{‡ ➤&}gt; Guía de configuración rápida.

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|
| 3.Fax (Continuación) | 0.Varios | 1.Bloq TX | _ | Permite restringir el acceso a la configuración actual del equipo a los usuarios no autorizados. | Consulte ◆. |
| | | 2.Distintivo | Apag.* Fijar(Enc.) | Permite utilizar el servicio de suscripción de timbre distintivo de la compañía telefónica para registrar el patrón de timbre con el equipo. | 30 |
| | | 3.ID quién 11ama | Mostrar # | Permite ver o imprimir una lista de las 30 últimas ID de llamada almacenadas en la memoria. | Consulte ◆. |
| 4.Copia | 1.Calidad | _ | Normal* Alta | Permite seleccionar la resolución de copia para el tipo de documento que desea copiar. | |
| | 2.Densidad | | | Permite ajustar la densidad de las copias. | |
| 5.Imp. | 1.Transmisión | _ | _ | Permite imprimir estas | † |
| informes | 2.Libreta | _ | _ | listas e informes. | |
| | 3.Diario del fax | | | | |
| | 4.Ajust. usuario | _ | _ | | |
| | 5.Ident. Llam. | _ | _ | | |
| 6.Info. equipo | 1.Núm. de serie | _ | _ | Permite comprobar el número de serie del equipo. | 89 |
| | 2.Versión | _ | _ | Permite comprobar la versión de firmware del equipo. | |

^{♦ ➤➤} Guía avanzada del usuario.

^{‡ ➤&}gt; Guía de configuración rápida.

La configuración predeterminada de fábrica aparece en negrita con un asterisco.

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--|-------------|
| 0.Conf. inicial | 1.Fecha y hora | 1.Fecha y hora | _ | Permite añadir la fecha y hora a la pantalla LCD y a los encabezados de los faxes que envíe. | 57 |
| | | 2.Luz día auto | Sí No* | Cambie esta configuración a Sí si desea que el equipo cambie automáticamente al horario de verano. | Consulte ◆. |
| | 2.ID estación | _ | Fax: Nomb: | Permite introducir su nombre y número de fax para que aparezcan en todas las páginas que envíe por fax. | Consulte ‡. |
| | 3.Tono/Pulsos (Solo Canadá) | _ | Tono* Pulsos | Permite seleccionar el modo de marcación. | |
| | 4.Tono de marca. | _ | Detección No detectado* | Permite acortar la pausa de detección del tono de marcación. | 89 |
| | 5.Compatibilidad | _ | Normal* Básic(paraVoIP) | Permite ajustar la velocidad del módem para ayudar a solucionar problemas de transmisión. | 89 |
| | 6.Reiniciar | 1.Reconf. equipo | 1.Reconf 2.Salir | Puede restablecer la configuración del equipo, como la fecha y hora y el número de timbres. | 90 |
| | | 2.Dir y Fax | 1.Reconf 2.Salir | Permite eliminar todos los números de marcación rápida y faxes almacenados y restaurar la Identificación de estación, la lista de la libreta de direcciones, el informe Verificación de la transmisión y el Diario del fax a las configuraciones de fábrica. | |
| | | 3.Todos ajustes | 1.Reconf 2.Salir | Permite restaurar todas las configuraciones del equipo a las configuraciones de fábrica. | |
| | 0.Sel. lenguaje (Solo EE. UU.) | | Inglés* Español | Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD según su país. | Consulte ‡. |
| | 0.Sel. lenguaje (Solo Canadá) | _ | Inglés* Francés | Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD según su país. | |

^{♦ ➤➤} Guía avanzada del usuario.

^{‡ ➤&}gt; Guía de configuración rápida.

C

Tablas de funciones

Fax Resolution (Fax Resolution (

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página | | |
|---------------------------------|--------|--------|-----------|--|-------------|--|--|
| _ | _ | _ | Estándar* | Permite configurar la resolución de los faxes salientes. | Consulte ◆. | | |
| | | | Fina | | | | |
| | | | Superfina | | | | |
| | | | Foto | | | | |
| ♦ >> Guía avanzada del usuario. | | | | | | | |

La configuración predeterminada de fábrica aparece en negrita con un asterisco.

Copy Options (Copy Options)

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página |
|-----------------|--------|--------|-----------------|---|-------------|
| Calidad | _ | _ | Normal* | Permite seleccionar la | Consulte ◆. |
| | | | Alta | resolución de la copia para la siguiente copia. | |
| Alargar/Reducir | _ | _ | Ajustar a pág. | Permite seleccionar el | |
| | | | Pers. (25-400%) | porcentaje de ampliación/reducción | |
| | | | 198% 4"x6"→A4 | para la siguiente copia. | |
| | | | 186% 4"x6"→LTR | | |
| | | | 104% EXE→LTR | | |
| | | | 100%* | | |
| | | | 97% LTR→A4 | | |
| | | | 93% A4→LTR | | |
| | | | 85% LTR→EXE | | |
| | | | 83% LGL→A4 | | |
| | | | 78% LGL→LTR | | |
| | | | 46% LTR→4"x6" | | |
| Tipo de papel | _ | _ | Papel normal* | Permite seleccionar el | 42 |
| | | | Papel tinta | tipo de papel para que coincida con el papel de | |
| | | | Brother BP71 | la bandeja. | |
| | | | Otro brillo | | |
| | | | Transparencia | | |

♦ ➤➤ Guía avanzada del usuario.

| Tamaño papel — — Carta* Permite selecci tamaño de pape coincida con el la bandeja. | el para que |
|--|--------------|
| coincida con el | |
| | Dabel de l |
| | p.p. 3. |
| A5 | |
| Ejecutivo | |
| 4"(W)x6"(H) | |
| Densidad — -∎□□□□+ Permite ajustar | |
| -□■□□□+ densidad de las | s copias. |
| -□□■□□+* | |
| + | |
| -□□□□■+ | |
| Apilar/Ordenar — — Apilar* Permite elegir e | |
| Ordenar u ordenar varia | is copias. |
| Formato pág. — — Normal(1en1)* Permite hacer | |
| 2en1 (Vert) en 1 o copias d | ie poster. |
| 2en1(Hori) | |
| 2en1(Id) | |
| 4en1(Vert) | |
| 4en1(Hori) | |
| Póster(3x3) | |
| Número copias — — Permite introdu | |
| número de cop desea realizar. | |
| Ret. color — No* Permite cambia | Concarto + . |
| fon. cantidad del co | |
| Media fondo que se el | IIIIIIIa. |
| Alta | |

♦ ➤➤ Guía avanzada del usuario.



| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página | | | |
|-------------------|-------------------------|---|--|---|-------------|--|--|--|
| Escan a e-mail | Conf. opciones | _ | No* Sí | Si desea utilizar el panel de control para cambiar la configuración del equipo, seleccione Sí. | Consulte +. | | | |
| | La siguiente config | La siguiente configuración aparecerá cuando se seleccione Sí en Conf. opciones. | | | | | | |
| | Tipo de escano | _ | Color* Blanco y negro | Permite seleccionar el tipo de escaneado del documento. | | | | |
| | Resolución | _ | 100ppp 200ppp* 300ppp 600ppp | Permite seleccionar la resolución de escaneado del documento. | | | | |
| | Tipo archivo | _ | (Si selecciona la opción Color en la configuración Tipo de escaneado) | Permite seleccionar el formato de archivo del documento. | | | | |
| | | | PDF* | | | | | |
| | | | (Si selecciona la opción Blanco y negro en la configuración Tipo de escaneado) | | | | | |
| | | | PDF* | | | | | |
| | | | TIFF | | | | | |
| | Tmñ escaneado | | Carta* Legal A4 | Permite seleccionar el tamaño de escaneado del documento. | | | | |
| | | | A5 EXE | | | | | |
| | | | 4"x6" | | | | | |
| | Ret. color fon. | _ | Tarj.Presentac. No* Bajo Media Alta | Permite cambiar la cantidad del color de fondo que se elimina. | | | | |
| + >> Guía del ι | usuario de software y e | en red. | 1 | 1 | 1 | | | |

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página | | | |
|--------------------|---------------------|---|--|---|-------------|--|--|--|
| Escan. a imagen | Conf. opciones | _ | No* Sí | Si desea utilizar el panel de control para cambiar la configuración del equipo, seleccione S1. | Consulte +. | | | |
| | La siguiente config | La siguiente configuración aparecerá cuando se seleccione Sí en Conf. opciones. | | | | | | |
| ı | Tipo de escano | _ | Color* Blanco y negro | Permite seleccionar el tipo de escaneado del documento. | | | | |
| | Resolución | _ | 100ppp | Permite seleccionar la | | | | |
| 1 | | | 200ppp* | resolución de escaneado del documento. | | | | |
| 1 | | | 300ppp | der documento. | | | | |
| | | | 600ppp | | | | | |
| l | Tipo archivo | _ | (Si selecciona la opción Color en la configuración Tipo de escaneado) | Permite seleccionar el formato de archivo del documento. | | | | |
| | | | PDF* | | | | | |
| | | | JPEG | | | | | |
| | | | (Si selecciona la opción Blanco y negro en la configuración Tipo de escaneado) | | | | | |
| | | | PDF* | | | | | |
| | | | TIFF | | | | | |
| 1 | Tmñ escaneado | _ | Carta* | Permite seleccionar el | | | | |
| 1 | | | Legal | tamaño de escaneado del documento. | | | | |
| 1 | | | A4 | | | | | |
| 1 | | | A5 | | | | | |
| 1 | | | EXE | | | | | |
| 1 | | | 4"x6" | | | | | |
| | | | Tarj.Presentac. | | | | | |
| 1 | Ret. color | - | No* | Permite cambiar la | | | | |
| 1 | fon. | | Bajo | cantidad del color de fondo que se elimina. | | | | |
| 1 | | | Media | , | | | | |
| | i | 1 | Alta | I | 1 | | | |

+ ➤➤ Guía del usuario de software y en red.

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------|
| Escanea a OCR (Disponible después de descargar Presto! | Conf. opciones | _ | No* | Si desea utilizar el panel de control para cambiar la configuración del equipo, seleccione Sí. | Consulte +. |
| PageManager | La siguiente config | uración aparecerá c | uando se seleccione | Sí en Conf. opciones. | |
| para usuarios de Macintosh. Consulte Acceso | Tipo de escano | _ | Color Blanco y negro* | Permite seleccionar el tipo de escaneado del documento. | |
| al soporte técnico de Brother | Resolución | _ | 100ppp | Permite seleccionar la | |
| (Macintosh) ➤➤ página 5). | | | 200ppp* | resolución de escaneado del documento. | |
| paga o). | | | 300ppp | | |
| | | | 600ppp | | |
| | Tipo archivo | _ | Texto* | Permite seleccionar el | |
| | | | HTML | formato de archivo del documento. | |
| | | | RTF | | |
| | Tmñ escaneado | _ | Carta* | Permite seleccionar el | |
| | | | Legal | tamaño de escaneado del documento. | |
| | | | A4 | | |
| | | | A5 | | |
| | | | EXE | | |
| | | | 4"x6" | | |
| | | | Tarj.Presentac. | | |

^{+ ➤➤} Guía del usuario de software y en red.

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página | | | |
|----------------|---------------------|---|--|---|------------|--|--|--|
| Escan a fiche. | Conf. opciones | _ | No* Sí | Si desea utilizar el panel de control para cambiar la configuración del equipo, seleccione Sí. | Consulte + | | | |
| | La siguiente config | La siguiente configuración aparecerá cuando se seleccione Sí en Conf. opciones. | | | | | | |
| | Tipo de escano | _ | Color* Blanco y negro | Permite seleccionar el tipo de escaneado del documento. | | | | |
| | Resolución | _ | 100ppp 200ppp* | Permite seleccionar la resolución de escaneado | | | | |
| | | | 300ppp | del documento. | | | | |
| | | | 600ppp | | | | | |
| | Tipo archivo | _ | (Si selecciona la opción Color en la configuración Tipo de escaneado) | Permite seleccionar el formato de archivo del documento. | | | | |
| | | | PDF* | | | | | |
| | | | JPEG | | | | | |
| | | | (Si selecciona la opción Blanco y negro en la configuración Tipo de escaneado) | | | | | |
| | | | PDF* | | | | | |
| | | | TIFF | | | | | |
| | Tmñ escaneado | _ | Carta* Legal | Permite seleccionar el tamaño de escaneado del | | | | |
| | | | A4 | documento. | | | | |
| | | | A4 A5 | | | | | |
| | | | EXE | | | | | |
| | | | 4"x6" | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Ret. color | | Tarj.Presentac. | Permite cambiar la | 1 | | | |
| | fon. | _ | Bajo | cantidad del color de fondo que se elimina. | | | | |
| | | | Media | | | | | |
| | | | Alta | | | | | |

+ ➤➤ Guía del usuario de software y en red.

(Libreta)

| Nivel1 | Nivel2 | Nivel3 | Opciones | Descripciones | Página |
|----------------|--------|--------|----------|---|-------------|
| Búsqueda | _ | _ | _ | Permite marcar pulsando solo unos pocos botones. | 38 |
| Conf.marc.ráp. | _ | _ | _ | Permite configurar números de marcación rápida para marcar pulsando solo unos pocos botones (y Start). | 39 |
| Conf. grupos | _ | _ | _ | Permite configurar números de grupo para multienvío. | Consulte ◆. |

♦ ➤➤ Guía avanzada del usuario.

Introducción de texto

Cuando se configuran determinadas selecciones de menús, como la Identificación de estación, es posible que tenga que introducir texto en el equipo. La mayoría de los botones del teclado de marcación tienen tres o cuatro letras impresas. Los botones **0**, **#** y * se utilizan para introducir caracteres especiales.

Pulse el botón del teclado de marcación el número de veces que se indica en la tabla para acceder al carácter deseado.

| Pulse el botón | una vez | dos veces | tres veces | cuatro veces | cinco veces |
|-------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2 | Α | В | С | 2 | Α |
| 3 | D | Е | F | 3 | D |
| 4 | G | Н | I | 4 | G |
| 5 | J | K | L | 5 | J |
| 6 | M | N | Ο | 6 | М |
| 7 | Р | Q | R | S | 7 |
| 8 | Т | U | V | 8 | Т |
| 9 | W | X | Υ | Z | 9 |

Introducción de espacios

Para introducir un espacio en el número de fax, pulse ▶ una vez entre los números. Para introducir un espacio en un nombre, pulse ▶ dos veces entre los caracteres.

NOTA

Los caracteres disponibles pueden diferir en función del país.

Realización de correcciones

Para cambiar el carácter incorrecto, pulse ◀ con el fin de colocar el cursor debajo de él y, a continuación, pulse **Clear**. Introduzca el carácter correcto. También puede retroceder y añadir las letras.

Pulse Clear con cada carácter que desea eliminar.

Repetición de letras

Con el fin de introducir una letra que está incluida en el mismo botón que la letra precedente, pulse ▶ para mover el cursor hacia la derecha antes de volver a pulsar el botón.

Caracteres y símbolos especiales

Pulse *, # o 0 repetidamente hasta que vea el carácter especial o símbolo deseado.

Pulse \star para (espacio) ! " # \$ % & ' () * + , - . / \clubsuit

Pulse # para :; < = >? @ [] ^ _

Pulse $\mathbf{0}$ para Inglés: Á À Ã Â Ç É È Ê Ë Í Î Ï Ó Õ Ô Ö Ú Ù 0

Francés: À Â Ç É È Ê Ë Î Ï Ô Ú Ù 0

Español: Á É Í Ñ Ó Ú 0

D

Especificaciones

Especificaciones generales

NOTA

Este capítulo contiene un resumen de las especificaciones del equipo. Para conocer especificaciones adicionales que no se incluyen aquí, visite http://www.brother.com/.

Tipo de impresora Inyección de tinta

Cabezal de impresión Negro: Piezoeléctrico con 210 boquillas × 1

Color: Piezoeléctrico con 70 boquillas × 3

Capacidad de la memoria 64 MB

LCD 16 caracteres × 1 línea

(pantalla de cristal líquido)

Fuente de alimentación CA 100 a 120 V 50/60 Hz

Consumo eléctrico ¹ Modo copia: Aprox. 16 W²

Modo preparado: Aprox. 3 W ³

Modo espera: Aprox. 1,1 W ³

Apagado: Aprox. 0.2 W 3 4

Medido cuando el equipo está conectado a la interfaz USB. El consumo eléctrico varía ligeramente en función del entorno de uso o del desgaste de las piezas.


² Al utilizar la unidad ADF, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712.


³ Medido según IEC 62301 Edición 2.0.

Incluso cuando esté apagado el equipo, este se encenderá automáticamente para realizar tareas periódicas de mantenimiento del cabezal de impresión y se apagará él solo.

D

Dimensiones





Peso 17,6 lb (8,0 kg)

Nivel de ruido

(Presión acústica) En servicio: 50 dB(A) (Máximo) ¹

Temperatura En servicio: 50 a 95 °F (10 a 35 °C)

Calidad de

impresión óptima: 68 a 91 °F (20 a 33 °C)

Humedad En servicio: 20 a 80% (sin condensación)

Calidad de

impresión óptima: 20 a 80% (sin condensación)

ADF (alimentador automático de documentos)

Hasta 20 páginas

Papel: 20 lb (80 g/m²) tamaño Carta o A4

Tamaño del documento

Ancho de ADF: 5,8 pulg. a 8,5 pulg. (148 mm a 215,9 mm)

Largo de ADF: 5,8 pulg. a 14,0 pulg. (148 mm a 355,6 mm) Ancho del cristal de escaneado: máx. 8,5 pulg. (215,9 mm)

Largo del cristal de escaneado: máx. 11,7 pulg. (297 mm)

¹ El ruido depende de las condiciones de impresión.

Soportes de impresión

Entrada de papel Bandeja de papel

■ Tipo de papel:

Papel normal, Papel para tinta (papel estucado), Papel satinado ¹ y Transparencias ¹ ²

■ Tamaño de papel ³:

Carta, Legal (Oficio), Ejecutivo, A4, A5, A6, Sobres (Com-10, DL, C5, Monarca), Foto $(4" \times 6")/(10 \times 15 \text{ cm})$, Foto $2L (5" \times 7")/(13 \times 18 \text{ cm})$ y Ficha $(5" \times 8")/(127 \times 203 \text{ mm})$

Ancho: 3,86 pulg. - 8,5 pulg. (98 mm - 215,9 mm)

Largo: 5,8 pulg. - 14 pulg. (148 mm - 355,6 mm)

Para obtener más información, consulte *Gramaje*, *grosor y capacidad* de papel ➤➤ página 17.

Capacidad máxima de la bandeja de papel:

Hasta 100 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²)

Salida de papel

Hasta 50 hojas de papel normal de 20 lb (80 g/m²) (cara arriba en la bandeja de salida del papel) ¹

Al imprimir en papel satinado o transparencias, retire las páginas impresas de la bandeja de salida del papel inmediatamente después de salir del equipo para evitar que se produzcan borrones de tinta.

Utilice solo papel de transparencias recomendado para la impresión con inyección de tinta.

Consulte Tipo y tamaño de papel para cada operación ➤➤ página 17.

ח

Fax

Compatibilidad ITU-T Grupo 3

Velocidad del módem Recuperación automática

14 400 bps

Ancho de escaneado8,19 pulg. (208 mm) (Carta)Ancho de impresión8,26 pulg. (210 mm) (Carta)Escala de grisesByN: 8 bits (256 niveles)

Color: 24 bits (8 bits por color/256 niveles)

Resolución Estándar

 203×98 ppp (Negro) 203×196 ppp (Color)

Fina

203 × 196 ppp (Negro/Color)

Superfina

 $203 \times 392 \text{ ppp (Negro)}$

Foto

 $203 \times 196 \text{ ppp (Negro)}$

Marcación rápida 40 estaciones

Grupos Hasta 6

Multienvío 90 (40 marcación rápida/50 marcación manual)

Remarcación automática 1 vez después de 5 minutos

Transmisión desde la memoria Hasta 170 1 páginas

Recepción sin papel Hasta 170 ¹ páginas

Por "páginas" se entiende lo especificado en el "Gráfico de pruebas ITU-T #1" (una carta comercial normal, con resolución estándar y código MMR). Las especificaciones y la documentación impresa están sujetas a modificación sin previo aviso.

Copia

Color/Negro Sí/Sí

Ancho de copia 8,26 pulg. (210 mm) ¹

Copias múltiples Apila/ordena hasta 99 páginas

25% hasta 400% (en incrementos de 1%)

Imprime hasta 1200 × 2400 ppp

Ampliar/Reducir

Resolución

¹ Al copiar en papel de tamaño Carta.

D

Escáner

Color/Negro Sí/Sí

Compatible con TWAIN Sí (Windows® XP ¹/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

Compatible con WIA Sí (Windows® XP ¹/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

Compatible con ICA Sí (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

Intensidad del color Procesamiento de color de 30 bits (entrada)

Procesamiento de color de 24 bits (salida) / 256 niveles por

color

Escala de grises Procesamiento de color de 10 bits (entrada)

Procesamiento de color de 8 bits (salida) / 256 niveles por color

Resolución Hasta 19 200 x 19 200 ppp (interpolado) ²

Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (cristal de escaneado)

Hasta 1200×600 ppp (óptico) (ADF)

Ancho y longitud de

escaneado

(Cristal de escaneado)

Ancho: hasta 8,42 pulg. (213,9 mm)

Longitud: hasta 11,61 pulg. (295 mm)

(ADF)

Ancho: hasta 8,42 pulg. (213,9 mm)

Longitud: hasta 13,92 pulg. (353,6 mm)

Windows® XP en esta Guía del usuario incluye Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional y Windows® XP Professional x64 Edition.

Escaneado máximo de 1200×1200 ppp utilizando el controlador WIA para Windows[®] XP, Windows Vista[®], Windows[®] 7 y Windows[®] 8 (se puede seleccionar una resolución de hasta 19 200×19 200 ppp mediante la utilidad del escáner de Brother).

Impresora

Resolución

Ancho de impresión ³

Sin bordes ²

Hasta 1200 × 6000 ppp

8,26 pulg. [8,5 pulg. (sin bordes) ¹]

Carta, A4, A6, Foto $(4" \times 6")/(10 \times 15 \text{ cm})$,

Ficha (5" \times 8")/(127 \times 203 mm), Foto 2L (5" \times 7")/

 $(13 \times 18 \text{ cm})$

Velocidad de impresión ⁴

- Cuando la opción de impresión sin bordes está activada.
- ² Consulte *Tipo y tamaño de papel para cada operación* ➤➤ página 17.
- ³ Al imprimir en papel de tamaño Carta.
- ⁴ Para obtener información detallada sobre las especificaciones, visite http://www.brother.com/.

Interfaces

USB 12

Utilice un cable de interfaz USB 2.0 con una longitud inferior a 6 pies (2 m).

- El equipo dispone de una interfaz USB 2.0 de alta velocidad. El equipo puede conectarse también a una computadora que disponga de una interfaz USB 1.1.
- Los puertos USB de otras marcas no son compatibles.

Requisitos de la computadora

| SISTEMAS OPERATIVOS Y FUNCIONES DE SOFTWARE COMPATIBLES | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| | | Interfaz de la computadora | | Espacio necesario en e disco duro para instalaci | |
| Plataforma informática y versión del sistema operativo | | USB ² | Procesador | Para controladores | Para aplicaciones (incluidos los controladores) |
| Sistema operativo Windows [®] | Windows [®] XP Home ^{1 4} Windows [®] XP Professional ^{1 4} | Impresión PC Fax ³ Escaneado | Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) | 150 MB | 1 GB |
| | Windows Vista ^{® 1 4} | | | 500 MB | 1,3 GB |
| | Windows [®] 7 ^{1 4} Windows [®] 8 ^{1 4} | | | 650 MB | |
| Sistema operativo Macintosh | Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x | Impresión PC Fax (envío) 3 | Procesador Intel [®] | 80 MB | 550 MB |
| | OS X v10.8.x | Escaneado | | | |

Condiciones:

- Para WIA, resolución 1200×1200 . La utilidad del escáner de Brother permite aumentarla hasta $19\ 200 \times 19\ 200$ ppp.
- Los puertos USB de otras marcas no son compatibles.
- ³ PC Fax solo admite faxes en blanco y negro.
- PaperPort™ 12SE es compatible con Windows® XP Home (SP3 o superior), XP Professional (SP3 o superior), XP Professional x64 Edition (SP2 o superior), Windows Vista® (SP2 o superior), Windows® 7 y Windows® 8.

Para informarse acerca de las actualizaciones más recientes de los controladores, visite

(en EE. UU.)http://www.brother.com/(en Canadá)http://www.brother.ca/

Todos los nombres de marcas comerciales, marcas y productos son propiedad de sus respectivas compañías.

Consumibles

Tinta

El equipo utiliza cartuchos de tinta individuales negro, amarillo, cian y magenta, que están separados del cabezal de impresión.

Vida útil del cartucho de tinta

Los cartuchos de tinta iniciales se encuentran dentro de la caja. La primera vez que instale los cartuchos de tinta, el equipo utilizará una pequeña cantidad extra de tinta para llenar el sistema de tubos de tinta. Se trata de un proceso que se realizará solo una vez y que permitirá impresiones de alta calidad. Más adelante, los cartuchos de tinta de sustitución imprimirán el número de páginas especificado. La duración aproximada del cartucho inicial equivale a un 80% de la duración de los cartuchos de sustitución LC101.

Sustitución de consumibles

<Negro de Rendimiento Estándar> LC101BK
<Amarillo de Rendimiento Estándar> LC101Y
<Cian de Rendimiento Estándar> LC101C
<Magenta de Rendimiento Estándar> LC101M

Negro, Amarillo, Cian y Magenta: aproximadamente 300 páginas 1

<Negro de Alto Rendimiento> LC103BK <Amarillo de Alto Rendimiento> LC103Y <Cian de Alto Rendimiento> LC103C <Magenta de Alto Rendimiento> LC103M

Negro, Amarillo, Cian y Magenta: aproximadamente 600 páginas 1

La duración aproximada del cartucho se calcula de acuerdo con la norma ISO/IEC 24711

Para obtener más información sobre los consumibles de sustitución, consulte http://www.brother.com/pageyield/.

¿Qué es Innobella™?

Innobella™ es una gama de consumibles originales ofrecidos por Brother. El nombre "Innobella™" procede de las palabras "Innovación" y "Bella" y representa una tecnología "innovadora" que proporciona resultados de impresión "duraderos" y "bellos".



Al imprimir imágenes fotográficas, Brother recomienda el papel fotográfico satinado Innobella™ (serie BP71) para obtener una calidad óptima. Con papel y tinta Innobella™, las impresiones de gran calidad se realizan de una manera más sencilla.

F

Índice

| A | |
|---|--------|
| Accesorios y consumibles | ii |
| ADF (alimentador automático de | |
| documentos) | |
| Almacenamiento en memoria | 91 |
| Apple Macintosh | |
| Consulte la Guía del usuario de softv en red. | vare y |
| Área que no se puede escanear | 20 |
| Atascos | |
| documento | |
| papel | 71 |
| Automática | |
| recepción de fax | |
| Recepción fácil | 28 |
| Ayuda Mensajes de la pantalla LCD | 01 |
| uso de los botones de menú | |
| Tabla de menús | |
| rabia de mende | |
| В | |
| Botón Hook (descolgar) | 6 |
| Brother | |
| accesorios y consumibles | ii |
| Aviso legal y exención de | |
| responsabilidad | |
| centros de servicio técnico | |
| compatibilidad de productos | |
| CreativeCenter Números de Brother | |
| Preguntas más frecuentes | |
| Servicio de atención al cliente | |
| Solutions Center | |
| | |

| C | |
|--|-----------|
| Cartuchos de tinta | |
| medidor de tinta | 51 |
| sustitución | 51 |
| Códigos de fax | |
| cambio | 37 |
| Código de contestación telefónica | |
| Código de recepción de fax28, | |
| uso | |
| Conexión | - |
| TAD (contestador automático) | |
| externo33, | 34 |
| teléfono externo | |
| Conexiones de líneas múltiples (PBX) | |
| Configuración remota | 00 |
| Consulte la Guía del usuario de software | ٠, ، |
| en red. | <i>,</i> |
| | 16 |
| Consumibles | |
| Contestador automático (TAD) | |
| conexión | 34 |
| ControlCenter | |
| Consulte la Guía del usuario de software | ; y |
| en red. | |
| Copia | 40 |
| tamaño de papel | |
| tipo de papel | |
| uso de la unidad ADF | |
| uso del cristal de escaneado | |
| Correo de voz | 29 |
| D | |
| <u> </u> | |
| Datos de identificación de llamada | 29 |
| Documento | |
| carga18, | 19 |
| | |
| F | |
| | |
| Escala de grises111, 1 | 13 |
| Topponede | • |

Consulte la Guía del usuario de software y

Extensión telefónica, uso36

en red.

| Fax, desde una computadora Consulte la Guía del usuario de software y en red. | Las garantías se encuentran en la caja Aviso legal y exención de responsabilidadiv |
|---|--|
| Fax, independiente | LCD (pantalla de cristal líquido)6, 92 |
| envío21 | Libreta de direcciones |
| cambiar tamaño del cristal de | Marcación de grupos |
| escaneado22 | cambio40 |
| fax en color22 | |
| | Marcación rápida |
| Informe Verificación de la | cambio |
| transmisión23 | configuración |
| interferencias en línea | eliminación |
| telefónica / VoIP89 | uso |
| problemas86 | Limpieza |
| recepción24 | cabezal de impresión55 |
| desde un teléfono externo36 | escáner54 |
| desde una extensión telefónica36 | Línea telefónica |
| Duración del timbre F/T, | conexiones34 |
| configuración27 | interferencias / VoIP89 |
| interferencias en línea | líneas múltiples (PBX)35 |
| telefónica / VoIP89 | problemas84 |
| Número de timbres, configuración27 | |
| problemas 84, 85 | M |
| Recepción fácil28 | |
| Fecha y hora57 | Macintosh |
| Funciones personalizadas del teléfono | Consulte la Guía del usuario de software y |
| dentro de una misma línea87 | en red. |
| | Mantenimiento rutinario |
| I . | sustitución de los cartuchos de tinta 51 |
| | Manual |
| Identificación de llamada29 | marcación |
| Identificación de timbre29 | recepción |
| Impresión | Marcación |
| Consulte la Guía del usuario de software y | libreta de direcciones |
| en red. | manual |
| Imprimir | una pausa39 |
| • | • |
| área de impresión14 | Marcación rápida |
| comprobación de la alineación56 | cambio |
| comprobación de la calidad55 | configuración39 |
| especificaciones114 | uso38 |
| problemas79 | |
| resolución114 | |
| Información general del panel de | |
| control6 | |
| Innobella™116 | |

| Mensajes de error en la pantalla LCD60 | P |
|--|--|
| Alta temperatura60 | |
| Atasc papl67 | Papel15, 110 |
| Atasco de papel63 | área de impresión14 |
| Caja tinta llena61 | capacidad17 |
| CajTint CasiLlen61 | carga9, 12 |
| Comprb tmñ papel62 | carga de sobres12 |
| Comprobar papel63 | tamaño15 |
| Cubierta abierta63 | tamaño de documento18 |
| Error com64 | tipo15, 17 |
| Impos. digital64 | Presto! PageManager |
| Impos. Imprim64 | Consulte la Guía del usuario de software y |
| Impos. Inic64 | en red. Consulte también la Ayuda de la |
| Impos. limpiar64 | aplicación Presto! PageManager. |
| Imprimir solo BK65 | Programación del equipo92 |
| No asignado66 | |
| No puede imprim66 | R |
| No se detecta66 | |
| Poca tinta67 | Recepción fácil28 |
| Quedan datos67 | Remarcar/Pausa38 |
| Sin cart. tinta67 | Resolución |
| Sin memoria68 | copia 112 |
| Temperatura baja68 | escaneado 113 |
| Timbr.Dist.Act68 | fax111 |
| Modo de recepción | imprimir 114 |
| Contestador externo24 | RingMaster30 |
| Fax/Tel24 | |
| Manual24 | S |
| Solo fax24 | |
| Modo Fax/Tel | SimpleBiz Fax y número de teléfono |
| Código de contestación telefónica36 | alternativo |
| Código de recepción de fax36 | Sobres12, 17 |
| contestación desde extensiones | Solución de problemas |
| telefónicas36 | atasco de documentos70 |
| Número de timbres27 | atasco de papel71 |
| | mensajes de error en la pantalla |
| N | LCD60 |
| | mensajes de mantenimiento en la |
| Nuance™ PaperPort™ 12SE | pantalla LCD60 |
| Consulte la Guía del usuario de software y | si tiene problemas |
| en red. Consulte también la Ayuda de la | calidad de impresión81 |
| aplicación PaperPort™ 12SE. | copia88 |
| Número de serie | escaneado88 |
| cómo encontrar Consulte la cubierta | impresión |
| delantera interior | impresión de faxes recibidos |
| Número de timbres, configuración27 | línea telefónica o conexiones 84 |
| rtamoro do ambroo, domigardolor21 | llamadas entrantes |
| | manipulación de papel83 |
| | recepción de faxes85 |
| | software88 |
| | 301tvvai 0 0C |

Т

| l'ablas de menús paso a paso | | .91 |
|---|-------|-----|
| TAD (contestador automático), | | |
| externo | 24, | 33 |
| conexión | . 33, | 34 |
| grabación OGM | | .34 |
| modo de recepción | | .24 |
| Teléfono externo, conexión | | |
| Teléfono inalámbrico | | |
| (que no es de Brother) | | .36 |
| Texto, introducción | | |
| caracteres especiales | | |
| Timbre distintivo | | |
| configuración de patrón de timbre | | |
| desactivación | | |
| Timbre inteligente | | |
| Timbre para adolescentes | | |
| Timbre personalizado | | |
| Tono personalizado | | |
| Transferencia de faxes o del informe | | |
| Diario del fax | | .69 |
| Transparencias 15, 16, | | |
| W | | |
| Windows [®] | | |
| Consulte la Guía del usuario de sofi en red. | twar | е у |
| World Wide Web | | i |

Brother International Corporation 200 Crossing Boulevard P.O. Box 6911 Bridgewater, NJ 08807-0911 EE. UU.

Brother International Corporation (Canada) Ltd. 1 rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, QC, Canadá H9B 3H6



Visite nuestra página web http://www.brother.com/

Este equipo está aprobado para utilizarse solo en el país donde se ha adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores darán soporte técnico únicamente a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.



www.brotherearth.com